




Philips
Radio-réveil

Chargeur universel

Syntonisateur FM numérique
Alarme double
Sauvegarde de l'heure et des alarmes



AJ3200

Réveillez-vous avec radio FM et téléphone complètement chargés

Le radio-réveil Philips AJ3200 charge n'importe quel téléphone intelligent, iPhone ou Android pendant votre sommeil. Le socle flexible s'ajuste parfaitement à toutes les prises de téléphone. Réveillez-vous au son de votre station de radio FM préférée et commencez la journée avec un téléphone complètement chargé.

Chargeur de chevet pratique

- Socles de recharge universels et gestion des câbles sans encombrement

Le rythme de votre journée

- Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou de l'alarme
- Répétition de l'alarme avec mise en veille
- Alarme double pour que vous et votre conjoint puissiez vous réveiller à des heures différentes
- Réveil en douceur pour une expérience matinale plaisante
- Syntonisation numérique FM avec présélections


Facile à utiliser

- Endormez-vous au son de votre musique préférée grâce à la minuterie de mise en veille
- Grâce à la batterie de secours, l'heure reste juste lors des coupures d'électricité.

PHILIPS

Caractéristiques

Chargeur universel




Plus de désordre sur votre table de chevet, ce radio-réveil est équipé de trois chargeurs interchangeables et permet de recharger votre iPhone, Android ou autre téléphone intelligent. Utilisez Apple Lightning ou le câble de recharge à 30 broches avec le socle adapté à votre iPhone ou le socle micro USB inclus pour Android et autres. Une fois le câble et le socle installés, posez votre téléphone intelligent sur le socle et commencez à charger immédiatement. Même les câbles sont bien rangés hors de vue.

Réveil par radio ou alarme



Réveillez-vous au son de la station de radio que vous écoutiez hier soir ou du vibreur. Il vous suffit de régler votre radio-réveil Philips pour qu'il vous réveille au son qui vous convient à l'heure choisie.


Répétition de l'alarme



Le radio-réveil Philips est équipé d'une fonction de répétition de l'alarme pour éviter

de vous réveiller en retard. Si l'alarme sonne et que vous voulez dormir encore un peu, appuyez simplement sur le bouton de répétition de l'alarme et recouchez-vous. Neuf minutes plus tard, l'alarme retentira de nouveau. Vous pouvez répéter cette opération toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous éteigniez définitivement l'alarme.

Alarme double



Le système audio de Philips vous permet de régler une alarme pour vous et une autre pour réveiller votre conjoint.

Réveil en douceur



Commencez la journée du bon pied en vous réveillant doucement au son d'une alarme dont l'intensité augmente graduellement. Les alarmes conventionnelles sont trop faibles pour vous tirer du lit ou tellement fortes qu'elles vous réveillent en sursaut. Réveillez-vous au son de votre musique préférée, de la radio ou de l'alarme. L'intensité de l'alarme augmente graduellement pour des réveils tout en douceur.

Syntonisation numérique FM avec présélections



La radio FM numérique vous permet d'accéder à encore plus de musique avec votre système audio Philips. Pour mettre une station en mémoire, il suffit de la syntoniser et de maintenir enfoncé le bouton de mémorisation.

Batterie de secours

Grâce à la batterie de secours, l'heure reste juste lors des coupures d'électricité.

Minuterie de mise en veille



Avec la minuterie de mise en veille, choisissez combien de temps vous voulez écouter de la musique ou la radio avant de vous endormir. Réglez une durée (jusqu'à 2 heures) et choisissez le CD ou la station de radio qui vous bercera. L'appareil fonctionne pendant la durée sélectionnée puis passe automatiquement dans un mode veille éconergétique. Plutôt que de compter les moutons pour trouver le sommeil, vous allez pouvoir vous laisser bercer par votre CD ou votre animateur radio préféré, et ce sans vous soucier de votre consommation d'énergie.

Spécifications

Horloge

- Type: Numérique
- Écran: DEL
- Format horaire: 12 h

Alarme

- Nombre d'alarmes: 2
- Source d'alarme: Vibreur, Radio FM
- Rappel de l'alarme: Oui – 9 min.
- Arrêt de l'alarme pendant 24 heures
- Minuterie de veille: 15, 30, 60, 90, 120 min.

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Bandes du syntoniseur: FM
- Gamme de fréquences FM: 87,5-108 MHz
- Nombre de stations en mémoire: 10 FM
- Antenne: antenne FM

Son

- Système audio: Mono
- Puissance de sortie (eff.): 500 mW
- Réglage du volume: numérique

Alimentation

- Type d'alimentation: Entrée c.a.
- Puissance d'entrée c.a.: 100-240 V, 50/60 Hz
- Consommation en veille: < 1 W
- Type de pile: AA
- Nombre de piles: 2

Dimensions

- Type d'emballage: D-box
- Dimensions du produit (l x P x H):
112 x 101 x 125 mm
- Dimensions de l'emballage (l x P x H):
119 x 122 x 183 mm
- Poids de l'appareil: 0,41 kg
- Poids incluant l'emballage: 0,56 kg

Accessoires

- Câble micro USB avec socle
- Socle pour: connecteur Lightning (iPhone 5),
Connecteur à 30 broches (iPhone 4/4S)
- Guide de démarrage rapide
- Garantie: Livret de garantie



Date de publication
2014-08-30

Version: 1.0.6

12 NC: 8670 001 12791
UPC: 6 09585 24192 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com