



Philips
Radio-réveil

Grand écran

Syntonisation numérique FM/MW
Alarme double
Sauvegarde de l'heure et des alarmes



AJ3232B

Radio-réveil avec grand écran

Axé sur le son et la commodité, ce radio-réveil Philips diffuse le meilleur de la radio grâce à son syntonisateur AM/FM numérique. Son grand écran vous permet de consulter l'heure d'un seul coup d'œil.

Tout ce qu'il vous faut

- Grand écran pour un meilleur visionnement
- Syntoniseur FM/MW pour bien profiter de la radio
- Alarme double pour que vous et votre conjoint puissiez vous réveiller à des heures différentes

Facile à utiliser

- Réglage de l'heure et de l'alarme facile, sans instruction
- Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou de l'alarme
- Répétition de l'alarme avec mise en veille
- Grâce à la batterie de secours, l'heure reste juste lors des coupures d'électricité.
- Endormez-vous au son de votre musique préférée grâce à la minuterie de mise en veille


PHILIPS

Caractéristiques

Grand écran


Le grand écran permet de lire facilement l'heure courante et l'heure de l'alarme, même de loin, ce qui est pratique pour les personnes âgées ou ayant une vue faible.

Alarme double



Le système audio de Philips vous permet de régler une alarme pour vous et une autre pour réveiller votre conjoint.

Syntoniseur FM/MW




Syntoniseur stéréo FM/MW (AM)

Réglage facile

L'heure et l'alarme sont si faciles à régler que vous n'aurez peut-être même pas à consulter le guide de démarrage rapide ou le mode


d'emploi. Reportez-vous simplement aux indications sur les boutons du radio-réveil.

Réveil par radio ou alarme



Réveillez-vous au son de la station de radio que vous écoutiez hier soir ou du vibreur. Il vous suffit de régler votre radio-réveil Philips pour qu'il vous réveille au son qui vous convient à l'heure choisie.

Répétition de l'alarme




Le radio-réveil Philips est équipé d'une fonction de répétition de l'alarme pour éviter de vous réveiller en retard. Si l'alarme sonne et que vous voulez dormir encore un peu, appuyez simplement sur le bouton de répétition de l'alarme et recouchez-vous. Neuf minutes plus tard, l'alarme retentira de

nouveau. Vous pouvez répéter cette opération toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous éteigniez définitivement l'alarme.

Batterie de secours

Grâce à la batterie de secours, l'heure reste juste lors des coupures d'électricité.

Minuterie de mise en veille



Avec la minuterie de mise en veille, choisissez combien de temps vous voulez écouter de la musique ou la radio avant de vous endormir. Réglez une durée (jusqu'à 1 heure) et choisissez le CD ou la station de radio qui vous bercera. L'appareil Philips fonctionne pendant la durée sélectionnée puis passe automatiquement dans un mode veille écoénergétique. Plutôt que de compter les moutons pour trouver le sommeil, vous allez pouvoir vous laisser bercer par votre CD ou votre animateur radio préféré, sans vous soucier de la consommation d'énergie.

Spécifications

Horloge

- Type: Numérique
- Écran: DEL
- Format horaire: 12 h

Alarme

- Nombre d'alarmes: 2
- Source d'alarme: Vibreur, Radio FM
- Rappel de l'alarme: Oui – 9 min
- Arrêt de l'alarme pendant 24 h
- Minuterie de mise en veille: 15, 30, 60, 90, 120 min

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Bandes du syntoniseur: FM, AM
- Gamme de fréquences FM: 87,5-108 MHz
- Nombre de stations en mémoire: 20
- Antenne: Antenne AM, antenne FM

Commodité

- Contrôle de la luminosité: Haute/Basse

Son

- Système audio: Mono

- Puissance de sortie (eff.): 400 mW
- Réglage du volume: numérique

Alimentation

- Type d'alimentation: Entrée c.a.
- Consommation en mode de fonctionnement: 1,2
- Consommation en veille: < 1 W
- Type de batterie: AAA
- Nombre de piles: 2
- Puissance d'entrée c.a.: 120 V, 60 Hz

Dimensions

- Type d'emballage: D-box
- Dimensions du produit (l x P x H):
190 x 62 x 93,5 mm
- Dimensions de l'emballage (l x P x H):
249 x 68 x 110 mm
- Poids de l'appareil: 0,55 kg
- Poids incluant l'emballage: 0,4 kg

Accessoires

- Adaptateur c. a./c. c.
- Guide de démarrage rapide
- Garantie: Livret de garantie



Date de publication
2018-01-13

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 001 27475
UPC: 8 89446 00094 8

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com