

Philips  
Radio-réveil

### Grand écran

Syntoniseur FM numérique  
Alarme double  
Sauvegarde de l'heure et des alarmes

AJ3400



## Toujours clair, toujours à l'heure avec un grand écran

Axé sur le son et la commodité, ce radio-réveil Philips diffuse le meilleur de la radio grâce à son syntoniseur FM numérique. Son grand écran vous permet de consulter l'heure d'un seul coup d'œil, et son alimentation de secours intégrée garantit que vous vous réveillerez à l'heure, même en cas de panne d'électricité.

#### Tout ce qu'il vous faut

- Grand écran pour un meilleur visionnement
- Syntonisation numérique FM avec présélections
- Alarme double pour que vous et votre conjoint puissiez vous réveiller à des heures différentes

#### Facile à utiliser

- Réglage de l'heure et de l'alarme facile, sans instruction
- Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou de l'alarme
- Endormez-vous au son de votre musique préférée grâce à la minuterie de mise en veille
- Répétition de l'alarme avec mise en veille
- Grâce à la batterie de secours, l'heure reste juste lors des coupures d'électricité.

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Grand écran

Le grand écran permet de lire facilement l'heure courante et l'heure de l'alarme, même de loin, ce qui est pratique pour les personnes âgées ou ayant une vue faible.

## Syntonisation numérique FM avec présélections




La radio FM numérique vous permet d'accéder à encore plus de musique avec votre système audio Philips. Pour mettre une station en mémoire, il suffit de la syntoniser et de maintenir enfoncé le bouton de mémorisation. Grâce aux stations de radio préréglées, vous pouvez accéder facilement à vos stations préférées sans avoir à sélectionner les fréquences à chaque utilisation.

## Réglage facile


L'heure et l'alarme sont si faciles à régler que vous n'aurez peut-être même pas à consulter le guide de démarrage rapide ou le mode d'emploi. Reportez-vous simplement aux indications sur les boutons du radio-réveil.

## Réveil par radio ou alarme




Réveillez-vous au son de la station de radio que vous écoutiez hier soir ou du vibreur. Il vous suffit de régler votre radio-réveil Philips pour qu'il vous réveille au son qui vous convient à l'heure choisie.

## Alarme double



Le système audio de Philips vous permet de régler une alarme pour vous et une autre pour réveiller votre conjoint.


## Répétition de l'alarme



Le radio-réveil Philips est équipé d'une fonction de répétition de l'alarme pour éviter

de vous réveiller en retard. Si l'alarme sonne et que vous voulez dormir encore un peu, appuyez simplement sur le bouton de répétition de l'alarme et recouchez-vous. Neuf minutes plus tard, l'alarme retentira de nouveau. Vous pouvez répéter cette opération toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous éteigniez définitivement l'alarme.

## Minuterie de mise en veille



Avec la minuterie de mise en veille, choisissez combien de temps vous voulez écouter de la musique ou la radio avant de vous endormir. Réglez une durée (jusqu'à 1 heure) et choisissez le CD ou la station de radio qui vous bercera. L'appareil Philips fonctionne pendant la durée sélectionnée puis passe automatiquement dans un mode veille écoénergétique. Plutôt que de compter les moutons pour trouver le sommeil, vous allez pouvoir vous laisser bercer par votre CD ou votre animateur radio préféré, sans vous soucier de la consommation d'énergie.

## Batterie de secours

Grâce à la batterie de secours, l'heure reste juste lors des coupures d'électricité.

# Spécifications

## Horloge

- Type: Numérique
- Écran: DEL
- Format horaire: 12 h

## Alarme

- Nombre d'alarmes: 2
- Source d'alarme: Vibreur, Radio FM
- Rappel de l'alarme: Oui – 9 min
- Arrêt de l'alarme pendant 24 h
- Minuterie de mise en veille: 15, 30, 60, 90, 120 min

## Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Bandes du syntoniseur: FM
- Gamme de fréquences FM: 87,5-108 MHz
- Nombre de stations en mémoire: 10 FM
- Antenne: antenne FM

## Commodité

- Contrôle de la luminosité: Haute/Basse

## Son

- Système audio: Mono

- Puissance de sortie (eff.): 400 mW
- Réglage du volume: numérique

## Alimentation

- Type d'alimentation: Entrée c.a.
- Puissance d'entrée c.a.: 100-240 V, 50/60 Hz
- Consommation en mode de fonctionnement: 1,2
- Consommation en veille: < 1 W
- Type de batterie: AAA
- Nombre de piles: 2

## Dimensions

- Type d'emballage: D-box
- Dimensions du produit (l x P x H):  
191 x 103 x 69,5 mm
- Dimensions de l'emballage (l x P x H):  
234 x 74 x 110 mm
- Poids de l'appareil: 0,33 kg
- Poids incluant l'emballage: 0,4 kg

## Accessoires

- Adaptateur c. a./c. c.
- Guide de démarrage rapide
- Garantie: Livret de garantie



Date de publication  
2019-09-25

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 001 14203  
UPC: 8 40063 20062 3

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)