



Philips
Radio reloj

Pantalla grande

FM, sintonización digital
Doble alarma
Energía de reserva para reloj y
alarma

AJ3400

Siempre claro, siempre puntual con una gran pantalla

Esta radio reloj de Philips, con gran sonido y comodidad, ofrece lo mejor de la radio con sintonización digital FM. Una gran pantalla te indica la hora de un vistazo y la energía de reserva integrada garantiza que te despertarás a tiempo incluso después de un corte del suministro de energía.

Todo lo que necesitas

- Pantalla grande que facilita la visualización
- Sintonización digital FM y presintonías
- Alarma doble para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes

Fácil de usar

- Ajuste sencillo de la hora y de la alarma
- Despiértate con tu radio preferida o la alarma
- Con el temporizador puedes dormirte con tu música favorita
- Repetición de alarma (función snooze)
- Las baterías de reserva aseguran el funcionamiento en caso de cortes de luz.

PHILIPS

Destacados

Pantalla grande

La pantalla grande facilita la lectura para que pueda ver su contenido. Ahora puedes ver la hora, la fecha y la alarma fácilmente, incluso si estás lejos. Es ideal para personas mayores y discapacitados visuales.

Sintonización digital FM y presintonías




La radio FM digital te ofrece más opciones para que disfrutes de la música en tu sistema de audio Philips. Sólo tienes que sintonizar la emisora que quieres predefinir y mantener presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Además, puedes almacenar presintonías y acceder rápidamente a tus estaciones favoritas sin tener que sintonizarlas de forma manual.

Ajuste sencillo del reloj


La hora y la alarma son tan fáciles de configurar que no te hará falta consultar la Guía de inicio rápido ni las Instrucciones de uso. Simplemente consulta los botones que aparecen en la pantalla de la radio reloj para ajustar la hora y la alarma.

Despiértate con la radio o la alarma




Despiértate con tu radio favorita o con el sonido de la alarma. Sólo tienes que configurar la alarma del radio reloj Philips para despertarte con la última estación de radio que escuchaste o elegir uno de los distintos tipos de timbre. Cuando llega la hora configurada, el radio reloj Philips se enciende automáticamente con la estación de radio o el sonido de alarma que elegiste.

Doble alarma



El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.

Repetición de alarma



Para que no te quedes dormido, el radio reloj de Philips te ofrece la función de repetición de

alarma. Si la alarma suena y aún no quieres levantarte, simplemente pulsa el botón de repetición una vez, vuelve a dormirte y en cinco minutos la alarma volverá a sonar. Puedes pulsar el botón de repetición cada nueve minutos hasta que la apagues por completo.

Temporizador



El temporizador de suspensión te brinda la posibilidad de decidir el tiempo que deseas estar escuchando música o una emisora de radio antes de quedarte dormido. Simplemente ajusta un límite de tiempo (hasta 1 hora) y elige una emisora de radio para escuchar mientras te relajas hasta dormirte. El equipo Philips continuará reproduciendo el sonido durante el tiempo seleccionado y luego se apagará automáticamente, permaneciendo en un modo de espera silencioso que ahorra energía. Con el temporizador de suspensión vas a poder quedarte dormido escuchando tu emisora de radio sin tener que contar ovejas ni preocuparte por malgastar energía.

Batería de reserva

Las baterías de reserva aseguran el funcionamiento en caso de cortes de luz.

Especificaciones

Reloj

- Tipo: Digital
- Pantalla: LED
- Formato de hora: 12 h

Alarma

- Número de alarmas: 2
- Fuente de la alarma: Zumbador, radio FM
- Aplazar (repetición de alarma): Sí, 9 minutos
- Reinicio de alarma a las 24 horas: Y
- Temporizador: 15/30/60/90/120 minutos

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Rango de frecuencia de FM: 87,5 - 108 MHz
- Cantidad de presintonías: 10 M
- Antena: Antena FM

Comodidad

- Brillo de la pantalla: Alto/Bajo

Sonido

- Sistema de sonido: Mono
- Potencia de salida (RMS): 400 mW
- Control de volumen: digital

Energía

- Tipo de alimentación: Entrada de CA
- Entrada de alimentación de CA: 100-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en funcionamiento: 1.2
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W
- Tipo de batería: AAA
- Número de baterías: 2

Dimensiones

- Tipo de empaque: D-box
- Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 191 x 103 x 69,5 mm
- Dimensiones del empaque (ancho x profundidad x altura): 234 x 74 x 110 mm
- Peso del producto: 0,33 kg
- Peso con empaque incluido: 0,4 kg

Accesorios

- Adaptador de CA/CC: Y
- Guía de inicio rápido: Y
- Garantía: Folleto de garantía



Fecha de publicación
2019-11-22

Versión: 1.0.4

12 NC: 8670 001 14203
UPC: 8 40063 20062 3

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com