



Philips
Klokradio

CD

AJ3910



Word wakker met uw favoriete CD-nummer.

Dankzij de geweldige CD-geluidswaergave via de stereo bassreflex-luidsprekers wordt u prettig wakker.

Uw eigen wekker

- CD afspelen en radio
- AM/FM-tuner

Eenvoudig te gebruiken

- Het grote LCD-display vereenvoudigt de functiekeuze
- Tweevoudig alarm
- Noodstroomvoorziening

Begin de dag op uw manier

- Geleidelijk toenemend alarmvolume voor aangepaste alarmvolumes
- Moeiteloos in slaap vallen op uw favoriete muziek
- Alarm herhalen

PHILIPS

Technische specificaties

Geluid

- **Geluidssysteem:** Stereo
- **Diameter van de luidspreker:** 3 inch
- **Uitgangsvermogen (RMS):** 2 x 500 mW
- **Volumeregeling:** Volume omhoog/omlaag

Tuner/ontvangst/transmissie

- **Antenne:** AM-antenne, FM-antenne
- **Automatisch digitaal afstemmen:** nee
- **Voorkeurzenders:** 0
- **Tunerbereik:** AM, FM

Convenience

- **Alarmfuncties:** 24-uur reset van alarmfunctie, Zoemeralarm, CD-alarm, geleidelijk toenemend alarmvolume, Radio alarm, Alarm herhalen

(snooze), Sleeptimer, Word wakker met uw favoriete nummer, Weekend sleeper

- **Achtergrondverlichting**
- **Kleur van achtergrondlicht:** Oranje, Groen
- **Klok/versie:** Digitaal
- **Verbeteringen weergeven:** Helderheidsregeling, Bediening via touchscreen
- **Displaytype:** LCD

Afmetingen

- **Afmetingen van product (B x H x D):**
151 x 158 x 198 mm
- **Gewicht:** 1,8 kg

Voeding

- Netstroom

Productkenmerken

CD afspelen en radio

Groot LCD-display

Via het grote LCD-display kunt u gemakkelijk door de verschillende bedieningsopties bladeren en dankzij de achtergrondverlichting van het scherm kunt u uw thuisbioscoop ook in het donker bedienen. Zo kunt u alles goed in oog houden.

geleidelijk toenemend alarmvolume

Het geleidelijk toenemend alarmvolume is een instelbare volumeregeling voor uw wekker, die u zachtjes wakker maakt bij een volume naar keuze zodat u niet wakker schrikt. U kunt een begin- en eindvolume naar keuze instellen, en uw CD, radio of zoemer alarm zal u zachtjes wakker maken terwijl het volume geleidelijk toeneemt. Met de rustige wekfunctie kunt u het alarmvolume gemakkelijk instellen.

Sleeptimer

Sleeptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te bepalen hoelang u naar uw favoriete muziek of radiostation wilt luisteren voordat u gaat slapen. U kiest een tijdslimiet (maximaal 1 uur) en een CD of radiozender waar u naar wilt luisteren voordat in slaap valt. Deze muziek zal gedurende de vooraf ingestelde tijd worden afgespeeld en gaat vervolgens over in een stroombesparende, stille stand-by modus. Met sleeptimer valt u in slaap met uw favoriete CD of radio DJ op de achtergrond, zonder dat u schaapjes hoeft te tellen of u zorgen hoeft te maken over onnodig stroomverbruik.

Alarm herhalen

AM/FM-tuner

Noodstroomvoorziening

Tweevoudig alarm



Publicatiedatum 2006-07-07

Versie: 1.0

12 NC: 9073 101 01962
EAN: 87 10895 88543 0

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rechten voorbehouden.

www.philips.com