




Philips Radio-réveil

Double port USB pour la
recharge

Syntonisateur FM analogique
Alarme double
Sauvegarde de l'heure et des
alarmes



AJ400B

Rechargez votre téléphone cellulaire pendant votre sommeil

avec câble micro USB intégré

Faites le plein d'énergie pendant la nuit avec ce radio-réveil! Il vous permet de recharger simultanément votre téléphone cellulaire et un périphérique USB. L'alarme peut être réglée pour fonctionner avec la radio ou le vibreur et le système de double alarme permet de programmer deux heures de réveil.

Chargeur de chevet pratique

- Chargez votre téléphone mobile grâce au câble micro USB intégré
- Permet de recharger un deuxième périphérique grâce à un concentrateur USB intégré

Le rythme de votre journée

- Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou de l'alarme
- Réveil en douceur pour une expérience matinale plaisante
- Répétition de l'alarme avec mise en veille
- Syntonisateur FM pour profiter pleinement de la radio

Facile à utiliser

- Alarme double pour que vous et votre conjoint puissiez vous réveiller à des heures différentes
- Endormez-vous au son de votre musique préférée grâce à la minuterie de mise en veille
- Grâce à la batterie de secours, l'heure reste juste lors des coupures d'électricité.


PHILIPS

Radio-réveil

Double port USB pour la recharge Syntonisateur FM analogique, Alarme double, Sauvegarde de l'heure et des alarmes


Caractéristiques

Réveil par radio ou alarme




Réveillez-vous au son de la station de radio que vous écoutiez hier soir ou du vibreur. Il vous suffit de régler votre radio-réveil Philips pour qu'il vous réveille au son qui vous convient à l'heure choisie.

Alarme double



Le système audio de Philips vous permet de régler une alarme pour vous et une autre pour réveiller votre conjoint.

Répétition de l'alarme



Le radio-réveil Philips est équipé d'une fonction de répétition de l'alarme pour éviter de vous réveiller en retard. Si l'alarme sonne et que vous voulez dormir encore un peu, appuyez simplement sur le bouton de répétition de l'alarme et recouchez-vous. Neuf minutes plus tard, l'alarme retentira de nouveau. Vous pouvez répéter cette opération toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous éteigniez définitivement l'alarme.

Minuterie de veille



Avec la minuterie de mise en veille, choisissez combien de temps vous voulez écouter de la musique ou la radio avant de vous endormir. Réglez une durée (jusqu'à 1 heure) et choisissez le CD ou la station de radio qui vous bercera. L'appareil fonctionne pendant la durée sélectionnée puis passe automatiquement dans un mode veille écoénergétique. Plutôt que de compter les moutons pour trouver le sommeil, vous allez pouvoir vous laisser bercer par votre CD ou votre animateur radio préféré, sans vous soucier de la consommation d'énergie.

Batterie de secours

Grâce à la batterie de secours, l'heure reste juste lors des coupures d'électricité.

Syntonisateur FM

Le syntonisateur FM intégré vous permet de profiter de vos chansons préférées ou des informations à la radio. Il vous suffit de sélectionner la station que vous voulez écouter.

Réveil en douceur



Commencez la journée du bon pied en vous réveillant doucement au son d'une alarme dont l'intensité augmente graduellement. Les alarmes conventionnelles sont trop faibles pour vous tirer du lit ou tellement fortes qu'elles vous réveillent en sursaut. Réveillez-vous au son de votre musique préférée, de la radio ou de l'alarme. L'intensité de l'alarme augmente graduellement pour des réveils tout en douceur.

AJ4000B/37

Spécifications

Horloge

- Type: Numérique
- Écran: DEL
- Chiffres affichés: 4
- Format horaire: 24 h

Alarme

- Nombre d'alarmes: 2
- Source d'alarme: Vibreur, Radio FM
- Rappel de l'alarme: Oui – 9 min.
- Arrêt de l'alarme pendant 24 heures
- Minuterie de veille: 15, 30, 60, 90, 120 min.

Syntonisateur/Récepteur/Émetteur

- Syntonisation analogique
- Bandes du syntonisateur: FM
- Gamme de fréquences: 87,5-108 MHz
- Antenne: antenne FM

Commodité

- Contrôle de la luminosité: Haute/ Moyenne/ Basse
- Réglage du volume: Oui, Rotative
- Sauvegarde de l'heure et de l'alarme: Oui, avec une batterie 6F22 de 9 V

Son

- Système audio: Mono
- Puissance de sortie (eff.): 300 mW

Alimentation

- Type d'alimentation: Alimentation c.a.
- Puissance d'entrée c.a.: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Puissance de sortie c.a.: 6,5 V - 1,3 A
- Consommation en mode de fonctionnement: 11 W
- Consommation en veille: < 1 W
- Tension pour charge par micro USB: 5 V
- Tension pour charge USB: 5 V
- Nombre de piles: 1
- Type de pile: 6F22 9 V
- Tension: 9 V

Dimensions

- Type d'emballage: D-box
- Dimensions de l'emballage (l x P x H): 182 x 69 x 207 mm
- Dimensions du produit (l x P x H): 173 x 159 x 64 mm
- Poids incluant l'emballage: 0,64 kg
- Poids: 0,49 kg

Accessoires

- Garantie: Certificat de garantie
- Manuel d'utilisation



Date de publication
2014-09-25

Version: 2.1.4

12 NC: 8670 001 02333
UPC: 6 09585 23325 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com