




Philips
Radio pulkstenis

FM, digitālā regulēšana

Divu veidu modinātāja signāls
Pulkst. un mod. rezerves barošana



AJ4300B

Sāciet dienu sev tīkamā veidā!

Pamostieties nepieciešamajā laikā ar divkāršo modinātāju jums un jūsu partnerim, ar iestatītām FM stacijām, lai klausītos iecienītās radio pārraides, vai arī modinātāja zvanu. Izmantojiet USB portu, lai uzlādētu jebkuru mobilo ierīci.

Sāciet dienu sev tīkamā veidā

- Mostieties, klausoties iecienīto radio staciju vai modinātāju
- Modinātāja signāla atkārtošana pēc papildu snaudas
- Divu veidu modinātāja signāls var pamodināt jūs un jūsu partneri atšķirīgā laikā
- Pakāpeniska modināšana celšanos padara patīkamu
- FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem iestatījumiem

Vienkārša lietošana

- Baterijas nodrošinājums saglabā laika iestatījumu atmiņu elektroapgādes traucējumu gadījumā
- Regulējams displeja spilgtums ērtai apskatei
- Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju iemigt, klausoties iemīļoto mūziku
- USB ports jebkuras mobilās ierīces uzlādēšanai

PHILIPS


Izceltie produkti

Mosties, dzirdot radio vai modinātāju




Mostieties, klausoties savu iecienīto radiostaciju vai modinātāju. Vienkārši iestatiet modinātāja signālu Philips radio pulkstenī, lai pamostos, dzirdot jūsu pēdējo klausīto radiostaciju vai modinātāju. Kad būs laiks mosties, Philips radio pulkstenis automātiski ieslēgs šo radiostaciju vai atskaņos modinātāju.

Modinātāja signāla atkārtošana



Lai novērstu aizgulēšanos, Philips radio pulkstenim ir snaudas režīma funkcija. Ja zvana modinātājs un jūs vēlaties vēl mazliet pasnaust, vienkārši vienu reizi nospiediet modinātāja signāla atkārtošanas pogu un turpiniet gulēt. Pēc deviņām minūtēm modinātājs zvanīs atkal. Varat turpināt ik pēc deviņām minūtēm spiest modinātāja signāla atkārtošanas pogu, līdz modinātājs tiks izslēgts.

Divu veidu modinātāja signāls



Philips audio sistēmai ir iespēja iestatīt divus modinātāja laikus. Vienu laiku iestatiet kā savu modinātāja laiku, otru – kā sava partnera modinātāja laiku.

Pakāpeniska modināšana



Sāciet dienu ar patīkamu pamošanos, pakāpeniski pieaugot modinātāja signāla skaļumam. Standarta modinātāja signālu skaņas iepriekš iestatītā skaļumā ir vai nu pārāk klusas, lai jūs pamodinātu, vai arī tik skaļas, ka uzrauj jūs sēdus. Izvēlieties pamosties ar iemīļotās mūzikas, radiostācijas vai modinātāja skaņām. Patīkamas modināšanas modinātāja signāla skaļums pakāpeniski pieaug no liegi klusa līdz pietiekami skaļam, tādējādi maigi jūs pamodinot.

FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem iestatījumiem



Digitālais FM radio piedāvā papildu mūzikas iespējas jūsu mūzikas kolekcijai Philips audio sistēmā. Vienkārši noregulējiet staciju, kuru vēlaties iepriekšēji iestatīt, nospiediet un turiet nospiestu iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radio stacijām, ko var saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radio stacijai, ik reizi neregulējot frekvences manuāli.

Baterijas nodrošinājums

Baterijas nodrošinājums saglabā laika iestatījumu atmiņu elektroapgādes traucējumu gadījumā

Izslēgšanās taimeris



Izslēgšanās taimeris ļauj izlemt, cik ilgi pirms iemigšanas vēlaties klausīties izvēlēto mūziku vai radiostaciju. Vienkārši iestatiet laika limitu (līdz 1 stundai) un izvēlieties radiostaciju, kuru klausīties iemīgot. Iestatītajā laikā Philips radio pulkstenis turpinās skanēt un pēc tam automātiski izslēgsies, aktivizējot energotaupīgu un klusu gaidstāves režīmu. Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju aizmigt, klausoties iecienīto radio DJ, nevis skatot aitas vai raizējoties par iztērētu enerģiju.

Specifikācijas

Pulkstenis

- Tips: Digitāls
- Displejs: gaismas diode
- Laika formāts: 12 h, 24 h

Modinātāja signāls

- Modinātāja signālu skaits: 2
- Modinātāja signāla avots: Zummers, FM radio
- Snauda (atkārtots modinātāja signāls): Jā, 9 minūtes
- 24 stundu modinātāja atiestatīšana
- Izslēgšanās taimeris: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM
- FM frekvenču diapazons: 87,5-108 MHz
- Iepriekš iestatīto staciju skaits: 20 FM
- Antena: FM antena

Skaņa

- Skaņu sistēma: mono
- Izejas jauda (RMS): 500 mW

Strāvas padeve

- Enerģijas veids: AC ievade
- Līdzstrāva: 100-240 V, 50/60 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <1 W
- Baterijas tips: AA
- Bateriju skaits: 2

Izmēri

- Iesaiņojuma veids: D-kaste
- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 129 x 104 x 105 mm
- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 131 x 112 x 136 mm
- Produkta svars: 0,5 kg

Piederumi

- Īsa lietošanas pamācība
- Garantija: Garantijas brošūra

USB uzlāde

- Jā



Izlaides datums
2015-10-30

Versija: 2.1.4

12 NC: 8670 001 23379
EAN: 04 89518 56065 52

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com