




Philips
Ραδιορολόι

Δύο θύρες USB για φόρτιση
Ψηφιακός συντονισμός FM
Διπλό ξυπνητήρι
Φυσικός ήχος



AJ6000



Φορτίστε τις φορητές σας συσκευές ενώ κοιμάστε

Με δύο υποδοχές USB, αυτό το ραδιορολόι της Philips προσφέρει έναν εύκολο τρόπο να κρατάτε τις συσκευές σας πανέτοιμες. Ξυπνήστε με ραδιόφωνο FM, βομβητή ή χαλαρωτικούς ήχους της φύσης, με μεγάλα κουμπιά μπροστά για να ρυθμίζετε εύκολα την ώρα και την αφύπνιση.

Πρακτικός φορτιστής μπαταρίας στο κομοδίνο σας

- Πρόσθετη θύρα USB για φόρτιση ενός ακόμα smartphone ή tablet
- Υποστηρίζει τα πιο γνωστά smartphone και άλλες συσκευές με φόρτιση USB

Εμπλουτίστε την ηχητική σας εμπειρία

- Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με προεπιλογές

Εύκολη χρήση

- Μεγάλα κουμπιά για έξυπνη ρύθμιση ώρας και αφύπνισης
- Είσοδος ήχου για εύκολη, φορητή αναπαραγωγή μουσικής
- Αποθήκευση ώρας και αφύπνισης για να ξυπνάτε στην ώρα σας, ακόμα και αν έχει γίνει διακοπή ρεύματος
- Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας για να αποκοιμηθείτε με την αγαπημένη σας μουσική

Ξεκινήστε τη μέρα με το δικό σας τρόπο

- Ξυπνήστε με το ραδιόφωνο, το βομβητή ή με ήχους της φύσης
- Διπλό ξυπνητήρι για να ξυπνάει εσάς και το ταίρι σας, διαφορετικές ώρες

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Πρόσθετη θύρα USB

Πρόσθετη θύρα USB για φόρτιση ενός ακόμα smartphone ή tablet

Υποστηρίζει διάφορες συσκευές

Υποστηρίζει τα πιο γνωστά smartphone και άλλες συσκευές με φόρτιση USB

Μεγάλα κουμπιά στο μπροστινό μέρος

Μεγάλα κουμπιά για έξυπνη ρύθμιση ώρας και αφύπνισης

Ξυπνήστε με τους ήχους της φύσης


Ξυπνήστε με το ραδιόφωνο, το βομβητή ή με ήχους της φύσης

Ψηφιακό ραδιόφωνο FM με προεπιλογές



Το ψηφιακό ραδιόφωνο FM σας προσφέρει επιπλέον μουσικές επιλογές στη μουσική συλλογή σας στο ηχοσύστημα Philips. Απλά συντονιστείτε στο σταθμό που επιθυμείτε να ορίσετε ως προεπιλογή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεπιλογής για να αποθηκεύσετε τη συχνότητα στη μνήμη. Με τη δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό χωρίς να χρειάζεται να συντονίζετε τις συχνότητες κάθε φορά.

Διπλό ζυπνητήρι




Το ηχοσύστημα της Philips διαθέτει δύο ώρες αφύπνισης. Ρυθμίστε τη μία ώρα αφύπνισης για να ξυπνήσετε εσείς και την άλλη για να ξυπνήσει ο/η σύντροφός σας.

Ήπια αφύπνιση



Ξεκινήστε την ημέρα σας σωστά ξυπνώντας ήπια χάρη στην ένταση ζυπνητηριού που κλιμακώνεται σταδιακά. Επιλέξτε να ζυπνάτε με την αγαπημένη σας μουσική, ραδιοφωνικό σταθμό ή κουδούνισμα. Η ένταση ζυπνητηριού της ήπιας αφύπνισης αυξάνεται βαθμιαία, από σχετικά χαμηλή μέχρι ενός λογικού ορίου υψηλή, για να ζυπνάτε ήρεμα.

Επανάληψη αφύπνισης



Για να μην σας παίρνει ο ύπνος, το ρολόι ραδιόφωνο της Philips διαθέτει λειτουργία αναβολής αφύπνισης. Εάν η αφύπνιση ηχήσει και θέλετε να συνεχίσετε να κοιμάστε για λίγο χρόνο ακόμα, απλά πατήστε το κουμπί Repeat Alarm (Επανάληψη αφύπνισης) μία φορά και ξανακοιμηθείτε. Εννέα λεπτά

αργότερα το ζυπνητήρι θα ηχήσει ξανά. Μπορείτε να συνεχίσετε να πατάτε το κουμπί Repeat Alarm (Επανάληψη αφύπνισης) κάθε εννέα λεπτά μέχρι να απενεργοποιήσετε πλήρως το ζυπνητήρι.

Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας



Ο χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας σας δίνει τη δυνατότητα να αποφασίσετε πόση ώρα θέλετε να ακούσετε μουσική ή ραδιόφωνο προτού κοιμηθείτε. Απλώς ορίστε ένα χρονικό όριο (έως 1 ώρα) και επιλέξτε το CD ή το ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε να ακούσετε μέχρι να αποκοιμηθείτε. Το ραδιόφωνο Philips θα συνεχίσει την αναπαραγωγή μέχρι το τέλος της επιλεγμένης διάρκειας και κατόπιν θα μεταβεί αυτόματα στην ενεργειακά αποδοτική και αθόρυβη λειτουργία αναμονής. Με το χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας, μπορείτε να αποκοιμηθείτε ακούγοντας το CD ή το ραδιοφωνικό παραγωγό της προτίμησής σας, χωρίς να ξαγρυπνάτε ή να σας απασχολεί η σπατάλη ενέργειας.

Αποθήκευση ώρας και αφύπνισης

Όταν γίνεται διακοπή ρεύματος, αυτό το έξυπνο ρολόι συνεχίζει να λειτουργεί και να διατηρεί την ακριβή ώρα και τις ρυθμίσεις σας. Η προγραμματισμένη αφύπνιση παραμένει ενεργή ακόμα και αν η οθόνη σβήσει, χάρη στην προεγκατεστημένη μπαταρία. Όταν το ρεύμα επανέλθει, δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε το ρολόι ή να αποκαταστήσετε τις ρυθμίσεις. Επιπλέον, είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα και αν το ρεύμα δεν επανέλθει, η μπαταρία παρέχει επαρκή ενέργεια για την ενεργοποίηση του ηχητικού σήματος την ώρα αφύπνισης που έχετε ορίσει, προκειμένου να ξυπνάτε στην ώρα σας.

Προδιαγραφές

Ρολόι

- Τύπος: Ψηφιακό
- Μορφή ώρας: 24ωρη

Αφύπνιση

- Αριθμός αφύπνισων: 2
- Πηγή αφύπνισης: Ραδιόφωνο FM, Φυσικός ήχος, Βομβητής
- Επανάληψη αφύπνισης (snooze): Ναι, 9 λεπτά
- Επαναφορά ζυπνητηριού 24 ωρών
- Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 λεπτά

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: FM
- Εύρος συχνοτήτων: 87,5 - 108 MHz
- Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
- Προρυθμίσεις σταθμών: 20 FM
- Κεραία: Κεραία FM

Ευκολία

- Τύπος οθόνης: Οθόνη LED
- Χρώμα οπίσθιου φωτισμού: Πορτοκαλί
- Βελτιώσεις οθόνης: Έλεγχος φωτεινότητας
- Φωτεινότητα οθόνης: Υψηλή/μεσαία/χαμηλή

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 1

Ήχος

- Σύστημα ήχου: Μονοφωνικό
- Έλεγχος έντασης ήχου: επάνω/κάτω

Συνδεσιμότητα

- Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240V, 50/60Hz
- Τύπος ισχύος: Είσοδος AC, 5V, 2,8 A
- Τύπος μπαταριών: AA
- Αριθμός μπαταριών: 2

Διαστάσεις

- Τύπος συσκευασίας: D-box
- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 195 x 99,3 x 97 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 273 x 124 x 126 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 0,78 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 1,05 κ.

Αξεσουάρ

- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης



Ημερομηνία έκδοσης
2014-10-30

Έκδοση: 2.3.7

12 NC: 8670 001 01634
EAN: 08 71258 16825 07

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com