




Philips
Radio pulkstenis

Dubults USB ports uzlādei

FM, digitālā regulēšana
Divu veidu modinātāja signāls
Dabas skaņa



AJ6000



Uzlādējiet savas mobilās ierīces, kamēr guļat

Ar diviem USB slotiem šis Philips radio pulkstenis nodrošina ērtu paņēmieni, kā saglabāt ierīces uzlādētas. Pamostieties ar FM radio, modinātāja zumbura vai nomierinošām dabas skaņām. Radio pulkstenim ir lielas pogas priekšpusē vienkāršai modinātāja un laika iestatīšanai.

Ērts bateriju lādētājs guļamistabā

- Papildu USB slots viedtālruni vai planšetdatora uzlādei
- Atbalsta lielāko daļu viedtālrunu un citas ar USB lādējamas ierīces

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem iestatījumiem

Vienkārša lietošana

- Lielas pogas intuitīvai laika un modinātāja iestatīšanai
- Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai
- Laika un modinātāja nodrošinājums savlaicīgai modināšanai pat elektroapgādes traucējumu gadījumā
- Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju iemigt, klausoties iemīļoto mūziku

Sāciet dienu sev tīkamā veidā

- Pamostieties pie radio, modinātāja zumbura vai dabas skaņām
- Divu veidu modinātāja signāls var pamodināt jūs un jūsu partneri atšķirīgā laikā
- Pakāpeniska modināšana celšanos padara patīkamu

PHILIPS

Izceltie produkti

Papildu USB

Papildu USB slots viedtālruna vai planšētdatora uzlādei

Atbalsta dažādas ierīces

Atbalsta lielāko daļu viedtālrunu un citas ar USB lādējamas ierīces

Lielas pogas priekšpusē

Lielas pogas intuitīvai laika un modinātāja iestatīšanai

Mostieties, klausoties dabas skaņās


Pamostieties pie radio, modinātāja zummera vai dabas skaņām

FM digitālā regulēšana ar iepriekšējiem iestatījumiem



Digitālais FM radio piedāvā papildu mūzikas iespējas jūsu mūzikas kolekcijai Philips audio sistēmā. Vienkārši noregulējiet staciju, kuru vēlaties iepriekšēji iestatīt, nospiediet un turiet nospiestu iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām radio stacijām, ko var saglabāt atmiņā, varat ātri piekļūt savai iecienītajai radio stacijai, ik reizi neregulējot frekvences manuāli.

Divu veidu modinātāja signāls




Philips audio sistēmai ir iespēja iestatīt divus modinātāja laikus. Vienu laiku iestatiet kā savu modinātāja laiku, otru – kā sava partnera modinātāja laiku.

Pakāpeniska modināšana



Sāciet dienu ar patīkamu pamošanos, pakāpeniski pieaugot modinātāja signāla skaļumam. Standarta modinātāja signālu skaņas iepriekš iestatītā skaļumā ir vai nu pārāk klusas, lai jūs pamodinātu, vai arī tik skaļas, ka uzrauj jūs sēdus. Izvēlieties pamosties ar iemiļotās mūzikas, radiostācijas vai modinātāja skaņām. Patīkamas modināšanas modinātāja signāla skaļums pakāpeniski pieaug no liegi klusa līdz pietiekami skaļam, tādējādi maigi jūs pamodinot.

Modinātāja signāla atkārtošana



Lai novērstu aizgulēšanos, Philips radio pulkstenim ir snaudas režīma funkcija. Ja zvana

modinātājs un jūs vēlaties vēl mazliet pasnaust, vienkārši vienu reizi nospiediet modinātāja signāla atkārtošanas pogu un turpiniet gulēt. Pēc deviņām minūtēm modinātājs zvanīs atkal. Varat turpināt ik pēc deviņām minūtēm spiest modinātāja signāla atkārtošanas pogu, līdz modinātājs tiks izslēgts.

Izslēgšanās taimeris



Izslēgšanās taimeris ļauj izlemt, cik ilgi pirms iemigšanas vēlaties klausīties izvēlēto mūziku vai radiostaciju. Vienkārši iestatiet laika limitu (līdz 1 stundai) un izvēlieties radiostaciju, kuru klausīties iemiegot. Iestatītajā laikā Philips radio pulkstenis turpinās skanēt un pēc tam automātiski izslēgsies, aktivizējot energotaupīgu un klusu gaidstāves režīmu. Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju aizmigt, klausoties iecienīto radio DJ, nevis skaitot aitas vai raizējoties par iztērētu enerģiju.

Laika un modinātāja nodrošinājums

Ja elektroapgādē ir traucējumi, šis viedais pulkstenis joprojām uzturēs un saglabās savu uzticamo laika rādījumu un jūsu iestatījumus. Plānotais modinātāja signāls paliek aktīvs arī tad, ja displejs ir izslēgts — to nodrošina iepriekš ievietota baterija. Kad elektroapgāde tiek atjaunota, nav nepieciešams uzregulēt pulksteni vai atkārtoti veikt iestatījumus. Vēl vairāk — pat ja elektroapgāde netiek atjaunota, baterija nodrošina pietiekami daudz enerģijas, lai modinātājs atskanētu iestatītajā modināšanas laikā, tādējādi parūpējoties par to, lai jūs nekad neaizgulētos.

Specifikācijas

Pulkstenis

- Tips: Digitāls
- Laika formāts: 24 h

Modinātāja signāls

- Modinātāja signālu skaits: 2
- Modinātāja signāla avots: FM radio, Dabas skaņa, Zummers
- Snauda (atkārtots modinātāja signāls): Jā, 9 minūtes
- 24 stundu modinātāja atiestatīšana
- Izslēgšanās taimeris: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM
- Frekvenču diapazons: 87,5-108 MHz
- Automātiska digitālā regulēšana
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20 FM
- Antena: FM antena

Lietošanas komforts

- Displeja tips: LED displejs
- Fona apgaismojuma krāsa: Dzeltena
- Displeja uzlabojumi: Spilgtuma regulēšana
- Displeja spilgtums: Liels/ Vidējs/ Mazs

Skaļruņi

- Iebūvēti skaļruņi: 1

Skaņa

- Skaņu sistēma: Mono
- Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk

Savienojamība

- Audio ieeja (3,5 mm)

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: 100-240 V, 50/60 Hz
- Enerģijas veids: AC ieeja, 5 V, 2,8 A
- Baterijas tips: AA
- Bateriju skaits: 2

Izmēri

- Iesaiņojuma veids: D-kaste
- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 195 x 99,3 x 97 mm
- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 273 x 124 x 126 mm
- Produkta svars: 0,78 kg
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 1,05 kg

Piederumi

- Īsa lietošanas pamācība
- Vispasaules garantijas brošūra



Izlaides datums
2014-08-26

Versija: 2.3.7

12 NC: 8670 001 01634
EAN: 08 71258 16825 07

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com