

Informations sur le logiciel/le pilote

Version du micrologiciel : 081226a pour AJL303/12

Avantages apportés par la mise à niveau

Résout le problème de la disparation de l'heure lorsque le client essaie de la régler.

Comment vérifier la version du micrologiciel sur mon périphérique ?

1. Allumez le périphérique.
2. Appuyez sur le bouton **Menu** du périphérique.
3. Sélectionnez **Réglage** → **Version**.

Comment mettre à niveau le micrologiciel de mon lecteur?

Important : avant le démarrage de la mise à jour, vérifiez que le numéro de série de votre périphérique se trouve bien dans la plage GS1A084200005 ~ GS1A090314244. Le numéro de série se trouve sur l'étiquette collée en dessous du périphérique.

1. Téléchargez le micrologiciel sur votre PC.
2. Décompressez le fichier téléchargé ; vous obtenez un fichier nommé philips.bin. Attention : ne renommez pas ce fichier car cela pourrait entraîner l'échec de la mise à niveau du micrologiciel.
3. Copiez le fichier sur une carte SD. Assurez-vous que la carte SD est compatible avec le périphérique.
4. Allumez le périphérique, puis insérez la carte SD ; la mise à niveau du micrologiciel démarre automatiquement.
5. Une fois le micrologiciel mis à jour, le périphérique redémarre automatiquement et le logo Philips apparaît sur l'afficheur.
Nous vous suggérons de supprimer le micrologiciel de la carte SD afin d'éviter la création d'un doublon de mise à jour lors de l'insertion suivante de la carte dans le périphérique.

Historique des mises à niveau

Dans la version 081226a, le problème de la disparition de l'heure lorsque le client essaie de la régler est résolu.