


# PHILIPS



Easy to use








Pladespiller



## PHILIPS







# INDEX

## **MEX** México

**NOM**

Es necesario que lea cuidadosamente su instructivo de manejo.



**NOM**

## **N** Norge

Typeskilt finnes bak på apparaten.

### **OBSERVER**

Nettbryteren er sekundert innkopleet.

Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakopleet nettet så lenge apparat er tilsluttet nettkontakten.

Garanti og service ..... side 24-26

### **DECLARACION DE CONFORMIDAD CON NORMAS**

El que suscribe, en nombre y representación de **ACT SINGAPORE**  
**DIVISION OF PHILIPS SINGAPORE PTE LTD** (Corporate name)


Declara, bajo su propia responsabilidad, que el

Equipo (Equipment name) **RECORD PLAYER**  
 Fabricado por (Manufacturer) **ACT SINGAPORE**  
 En (Estate or Geographical Zone, i.e. EEC) **FAR EAST**  
 Marca (Brand) **PHILIPS**  
 Modelo (Model) **AK530**

Objeto de esta declaración, cumple con la normativa siguiente

Reglamento sobre Perturbaciones Radioeléctricas (Real Decreto 138/1989) Anexo V

Hecho en (Place and Date) **SINGAPORE 14TH JUNE 1991**

(Signature)   
 (Full name) **REINALDO WENCES** (Position in company) **GENERAL MANAGER**

## **GB** English

page 6

English

Illustrations page 3  
 Garantie and service page 24-26

## **F** Français

page 8

Français

Illustrations page 3  
 Garantie et service après-vente page 24-26

## **D** Deutch

seite 10

Deutsch

Zeichnungen seiten 3  
 Garantieleistung und service seiten 24-26

## **NL** Nederlands

pagina 12

Nederlands

Afbeeldingen pagina 3  
 Garantie en service pagina 24-26

## **E** Español

página 14

Español

Ilustraciones página 3  
 Garantía y servicio página 138-139

## **I** Italiano

pagina 16

Italiano

Illustrazioni pagine 3  
 Garanzia e servizio pagine 24-26

## **S** Svenska

sida 18

Svenska

Illustrationer sidorna 3  
 Garanti och service sidorna 24-26

## **SF** Suomi

sivut 20

Suomi

Kuvat sivu 3  
 Takuu ja huolto sivu 24-26

## **DK** Dansk

side 22

Dansk

Illustration side 3  
 Garanti og service side 24-26

## INSTALLAZIONE

- Dopo aver tolto l'apparecchio dall'imballo, togliete gli accessori contenuti nella scatola per evitare di smarrirli.
- Il giradischi può essere sistemato tranquillamente sopra un'altro apparecchio.
- Non esponete l'apparecchio ai raggi solari e tenetelo lontano da sorgenti di calore.
- Non esponete l'apparecchio neppure alla pioggia od umidità.

## COLLEGAMENTO

- Infilate la spina rossa e nera del cavo di collegamento audio [8] nelle relative prese PHONO unità principale.
- Introdurrete la spina del cordone di rete nella presa murale l'unità principale.

## ORGANI DI COMANDO

### Fig. 1

- [1] adattatore di dischi da 45 giri.
- [2] tasto 33 ■ SPEED ■ 45, per selezionare la velocità di lettura del disco.
- [3] tasto REJECT, per arrestare la riproduzione in corso.
- [4] tasto LIFT ▼■ ■▼, per alzare (▼) e per abbassare (■) il braccio pick-up.
- [5] fermo braccio pick-up.
- [6] cerniere del coperchio.
- [7] cordone di rete.
- [8] cavo di collegamento audio.

## ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

- **Accensione:**  
Il giradischi riceve della tensione appena è collegato unità principale alla presa di corrente.
- **Spegnimento:**  
Il motore si arresta appena il braccio pick-up è ritornato alla sua posizione di riposo. Il giradischi rimane però sotto tensione fino a quando è collegato unità principale alla presa di corrente e l'unità principale è on (accesa).

## RIPRODUZIONE DI UN DISCO





- Mettete il disco sul piatto giradischi.
- Selezionate la velocità di lettura con il tasto [2] 33 ■ SPEED ■ 45: per 33 giri = rilasciato, per 45 giri = premuto.
- Asportate il copripuntia (Fig. 2).
- Sbloccate il braccio pick-up, con il fermo [5].
- Premete il tasto [4] LIFT ▼■ ■▼ nella posizione (▼)
- Conducete il braccio pick-up in corrispondenza al solco desiderato del disco.
- Premete il tasto [4] LIFT ▼■ ■▼ in modo che la puntina scenda sul disco.

Il braccio pick-up ritorna immediatamente alla sua posizione di riposo.

È stato premuto accidentalmente il tasto REJECT, per esempio durante lo sbaliggio, a causa della pulizia o da parte dei bambini. Quando il piatto giradischi si è arrestato potete riavviare la riproduzione.

Al termine del disco, il braccio pick-up viene sollevato automaticamente dal disco e ritorna alla sua posizione di riposo. Non ostacolate il braccio pickup nei suo movimento per non rischiare il danneggiamento del meccanismo!

## INTERRUZIONE E RIPRESA DELLA RIPRODUZIONE

- Premete il tasto [4] LIFT  . Il braccio pickup viene sollevato e rimane sopra al disco in rotazione.
- Per riprendere la riproduzione ripremete il tasto [4] LIFT  .

## ARRESTO DURANTE LA RIPRODUZIONE

- Premete il tasto [3] REJECT. Il braccio pick-up viene sollevato automaticamente dal disco e ritorna alla sua posizione di riposo. Il piatto giradischi si arresta.

## RACCOMANDAZIONE

Al termine della riproduzione si consiglia di:

- Bloccare il braccio pick-up con il fermo [5]. Rimettere il copripuntina (Fig. 2).

## MANUTENZIONE

Il meccanismo del giradischi è munito di cuscinetti autolubrificanti e non deve essere perciò lubrificato.

Il mobile e la gomma del piatto giradischi possono essere puliti con pelle di daino imbevuto con acqua. Non utilizzate dei detergenti.

La puntina deve essere pulita con una spazzola soffice, eventualmente inumidita con un po' di alcool puro, passando la spazzola da dietro in avanti nel senso longitudinale della testina.

## SOSTITUZIONE DELLA PUNTINA (Fig. 3)

Dipendentemente dallo stato dei dischi dura da 1000 a 1500 ore di ascolto. Raccomandiamo comunque di far controllare la puntina una volta all'anno dal vostro rivenditore.

- Tenete fermo il braccio pick-up con un mano mentre separate la testina prudentemente con l'altro mano.
- Infilate la nuova testina fino al suo arresto sul braccio pick-up mentre tenete ben fermo il braccio pick-up.

## REGOLAZIONE DELLE CERNIERE DEL COPERCHIO (Fig. 4)

Il coperchio è munito di cerniere a frizione per cui può rimanere aperto praticamente in qualsiasi posizione. Quando l'effetto d'attrito diminuisce è possibile aumentarlo, avvitando alquanto le viti di regolazione delle cerniere. Non serrate le viti eccessivamente per non rischiare che l'apertura del coperchio richieda uno sforzo troppo grande. Non lubrificate neppure le cerniere.

## DATI TECNICI

*(con riserva di modifiche)*

### Giradischi

- Velocità: 33 1/3 e 45 giri/min
- Tensione di alimentazione: 12V DC
- Dimension (l x a x p): 360 x 95 x 350 mm

### Testina MG 2560/MG 2500

- Risposta in frequenza: 50-10.000 Hz
- Sensibilità (1 kHz): 1,7 - 3,4 mV
- Tracciabilità:  $\geq 70 \mu\text{m}$

*Questo giradischi è conforme ai requisiti di radiodisturbi come descritto nelle normative CEE (Comunità Economica Europea).*

## GUARANTEE AND SERVICE FOR UNITED KINGDOM

Philips sell this product subject to the understanding that if any defect in manufacture or material shall appear in it within 12 months from the date of consumer sale, the dealer from whom the product was purchased will arrange for such defect to be rectified without charge, provided:

1. Reasonable evidence is supplied that the product was purchased within 12 months prior to the date of claim.
2. The defect is not due to use of the product for other than domestic purposes, or on an incorrect voltage, or contrary to the Company's operating instructions, or to accidental damage (whether in transit or otherwise), misuse, neglect or inexpert repair. Products sent for service should be adequately packed as no liability can be accepted for damage or loss in transit, and name and address must be enclosed.

### Facts about free service

When service is required, apply to the dealer from whom the product was purchased. Should any difficulty be experienced in obtaining Service, e.g. in the event of the dealer having ceased to trade, you are advised to contact Philips Service.

These statements do not affect the statutory rights of a consumer.

If you have any questions which your dealer cannot answer, please write to **Philips Consumer Relations, P.O. Box 298, 420 London Road, CROYDON CR9 3QR, or ☎ (01) 689-2166 Consumer Advice.** Please retain this card. Produce if service is required.

## GUARANTEE AND SERVICE VALID FOR IRELAND

This apparatus is made of high quality material and great care has been taken in its manufacture.

Philips, therefore, give you a guarantee on parts against failures arising from faulty workmanship or material for 12 months after date of purchase. This guarantee is valid on the condition that this certificate is completed and signed immediately on delivery of the apparatus. In case of failure ask your dealer for further information.

If you have any questions which your dealer cannot answer, you may apply to **Philips Electrical (Ireland) Ltd., Service Department, Newstead, Clonskeagh, DUBLIN 14, ☎ 69 33 55.**

## GUARANTEE AND SERVICE VALID FOR AUSTRALIA

The benefits given to the purchaser by this warranty are in addition to all other rights and remedies, which, under the Trade Practices Act or other Commonwealth or State law, the purchaser or owner has in respect of the product.

The Philips product carries the following warranties:

C-series Hi-Fi-systems: 12 months. Compact Disc Players: 12 months. Home Audio Systems: 6 months. Clock radios, portable radios, cassette recorders, cassette players and radio recorders: 90 days.

Any defect in materials or workmanship occurring within the specified period from the date of delivery, will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

Note: Please retain your purchase docket to assist prompt service.

### Conditions of this warranty

All claims for warranty service must be made to the retailer from whom this product was purchased. All transport charges incurred in connection with warranty service or replacement will be paid by the purchaser.

2. These warranties do not cover batteries and extend only to defects in materials or workmanship occurring under normal use of the product where operated in accordance with our instructions.

**Philips Consumer Products Division, Technology Park, Figtree Drive, Australia Centre, HOMEBUSH 2140, New South Wales**

## GUARANTEE AND SERVICE FOR NEW ZEALAND

Thank you for purchasing this quality Philips product. The document you are now reading is your guarantee card.

### Guarantee

Philips New Zealand Ltd guarantees this product against defective components and faulty workmanship for a period of 12 months. Any defect in materials or workmanship occurring within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

### Conditions

1. The product must have been purchased in New Zealand, and this guarantee card completed at time of purchase (this is your proof of the date of purchase).
2. The guarantee applies only to faults caused by defective components, or faulty workmanship on the part of the manufacturer.
3. The guarantee does not cover failures caused by misuse, neglect, normal wear and tear, accidental breakage, use on the incorrect voltage, use contrary to operating instructions, or unauthorised modification to the product or repair by an unauthorised technician.

4. Reasonable evidence (in the form of a sales docket or completed guarantee card) must be supplied to indicate that the product was purchased no more than 12 months prior to the date of your claim.

5. In the event of a failure, Philips shall be under no liability for any injury, or any loss or damage caused to property or products other than the product under guarantee. This guarantee does not prejudice your rights under common law and statute, and is in addition to the normal responsibilities of the retailer and Philips.

### How to claim

Should your Philips product fail within the guarantee period, please return it to the retailer from whom it was purchased. In most cases the retailer will be able to satisfactorily repair or replace the product.

However, should the retailer not be able to conclude the matter satisfactorily, or if you have other difficulties claiming under this guarantee, please contact the **Guarantee Controller, Philips New Zealand Ltd, P.O. Box 1041, AUCKLAND - ☎ (09) 605-914**

## GAARANTIE EN SERVICE IN NEDERLAND

### Wat wordt gegarandeerd?

Philips Nederland B.V. garandeert dat dit apparaat kosteloos wordt hersteld indien - bij normaal particulier gebruik volgens de gebruiksaanwijzing - binnen 12 maanden na aankoopdatum fabricage- of/of materiaalfouten optreden.

### Wie voert de garantie uit?

De zorg voor de uitvoering van de garantie berust bij de handelaar die u het apparaat verkocht heeft. De handelaar kan daarbij eventueel een beroep doen op een der Philips Service vestigingen.

### Uw aankoopbon + de identificatiekaart

De identificatiekaart is uw garantiebewijs. U kunt alleen een beroep doen op de bovenschreven garantie tegen overlevering van de aankoopbon (factuur, kassabon of kwitantie), in combinatie met de identificatiekaart, waarop typenummer en serienummer zijn vermeld. Uit de aankoopbon dienen duidelijk de aankoopdatum en de naam van de handelaar te blijken. Mocht het noodzakelijk zijn deze documenten aan uw handelaar af te geven, dan kunt u hem daarvan een ontvangstbewijs vragen.

De garantie vervalt indien op de genoemde documenten iets is veranderd, doorgedaakt, verwijderd of onleesbaar gemaakt. De garantie vervalt eveneens indien het typenummer en/of serienummer op het apparaat is veranderd, doorgedaakt, verwijderd of onleesbaar gemaakt.

### Hoe te handelen bij een storing?

Om onnodige kosten te voorkomen, raden wij u aan bij storingen eerst nauwkeurig de gebruiksaanwijzing te lezen. Indien de gebruiksaanwijzing daarin geen uitkomst biedt, kunt u uw handelaar raadplegen en/of hem het apparaat ter reparatie aanbieden.

### ...en bij problemen?

Bij problemen omtrent de garantie-uitvoering kunt u zich in verbinding stellen met: **Philips Nederland B.V. Afdeling Consumentenbelangen, Antwoordnummer 500, 5600 VB EINDHOVEN** (postzegel niet nod. g), ☎ 040-78 11 78.

## GAARANTIE FÜR DIE SCHWEIZ

Philips-Geräte sind aus einwandfreiem Material und mit großer Sorgfalt hergestellt worden. Dieses Gerät wird Ihnen gute Dienste leisten, sofern es sachgemäß bedient und unterhalten wird. Trotz aller Sorgfalt ist das Auftreten von Fehlern nicht ganz auszuschließen. Im Falle eines Defektes wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Einkaufsbeleges und des Gerätepasses an das Fachgeschäft, in welchem Sie das Gerät erworben haben.

## GAARANTIE POUR LA BELGIQUE

Les appareils Philips ont été fabriqués au moyen de matériaux de toute première qualité et avec beaucoup de soins. Cet appareil vous donnera encore plus de satisfaction si l'utilisation et l'entretien sont suivis selon le mode d'emploi. Malgré tous les soins apportés, l'apparition de défauts n'est pas exclue. Dans ce cas, nous vous serons reconnaissants de bien vouloir vous adresser directement chez votre vendeur muni du passeport de l'appareil ainsi que de la facture s'y reportant.

## GAARANTIA PER LA SVIZZERA

Gli apparecchi Philips sono prodotti con materiali di prima qualità e assemblati con la massima cura. Essi Vi offriranno un ottimo servizio, in cambio di un accurato uso e manutenzione. Malgrado tutti i nostri sforzi, non è escluso che passano avarie dei guasti. In caso di difetto Vi preghiamo di rivolgervi al Vostro fornitore specializzato, portando con Voi il passaporto assieme ai documenti d'acquisto.

## GAARANTIE EN SERVICE IN BELGIË EN LUXEMBOURG

In België en Luxemburg gelden uitsluitend de garantiebepalingen die in het door uw handelaar verstrekte garantiebewijs staan aangegeven.

• **Voor België:** Indien u na de aankoop van een of ander Philips apparaat problemen heeft met bijv. de waarborg, de werking, of het gebruik ervan, en indien de verdeler die u deze apparaten verkocht heeft moeilijkheden ondervindt om deze problemen op te lossen, stelt u zich dan telefonisch of schriftelijk in verbinding met onze dienst: **'Klanten Kontakt', de Bruckereplein 2, 1000 BRUSSEL - ☎ 02/211 91 11**

## GAARANTIE EN BELGIQUE ET LUXEMBOURG

Pour les conditions de garantie en Belgique et Luxembourg veuillez vous référer à la carte de garantie que le revendeur doit vous remettre.

• **Pour la Belgique:** Si après l'achat de l'un ou l'autre appareil Philips vous avez des problèmes concernant par exemple la garantie, le fonctionnement ou l'utilisation de l'appareil et que le distributeur qui vous a vendu ces appareils éprouve des difficultés pour les résoudre, prenez contact, soit par téléphone, soit par écrit avec notre service: **'Contact Clientèle', Place de Bruckère 2, 1000 BRUXELLES - ☎ 02/211 91 11**

## GAARANTIE IN ÖSTERREICH

In Österreich ist die Gewährleistung für Verträge zwischen Händler und Käufer gesetzlich geregelt. Zur Geltendmachung des Gewährleistungsanspruches dient der Kaufbeleg.

Die Österreichische Philips Industrie GmbH unterstützt die Gewährleistungsverpflichtung Ihres Händlers für Neugeräte, die der Handel über die Österreichische Philips Industrie GmbH bzw. Horny VertriebsgmbH bezogen hat, dadurch, daß für den Käufer innerhalb von 6 Monaten ab Verkaufsdatum Funktionsmängel (Fabrikations- oder Materialfehler) in einer unserer Service-Filialen kostenlos, d.h. ohne Verrechnung von Arbeitszeit und Material, behoben werden. Schäden, die durch äußere Einflüsse, unsachgemäße Behandlung oder unsachgemäßen Fremdeingriff entstanden sind, sowie Gehäusefehler oder Glasbruch, sind von dieser Zusage ausgeschlossen.

### Philips Zentrale Kundendienst:

- 1101 WIEN, Triesterstraße 64, ☎ 0222-60101-DW 1620 oder 1563

- 6020 INNSBRUCK, Klotzergasse 4, ☎ 0222-74694

- 9620 KLAGENFURT, Villacher Straße 161, ☎ 0463-22397-DW 94

Philips Service-Organisation: 1232 WIEN, Ketzergasse 120, ☎ 0222-8662-0



## INFORMATION SUR LA GARANTIE ET LE SERVICE APRÈS-VENTE EN FRANCE

Cet appareil PHILIPS a été fabriqué avec le souci de vous donner entière satisfaction. Sa garantie contractuelle est de la responsabilité du point de vente.

Cette garantie qui peut varier tant en durée qu'en contenu, ainsi que les modalités de service après-vente, doivent vous être précisées lors de l'achat par le vendeur qui, de plus, vous conseillera en cas de panne ou de défectuosité.

A cet effet, il vous est demandé de conserver soigneusement votre facture et/ou le présent document dûment rempli et signé et/ou le contrat de garantie qui vous aura été remis conformément au décret N° 87-1045 du 22 décembre 1987.

Pour sa part, PHILIPS, soucieux de l'intérêt des consommateurs, apporte sa contribution aux efforts de points de vente, que ce soit en matière de garantie ou de service après-vente.

- matériellement, par la formation, l'assistance technique, la fourniture de pièces détachées,
- financièrement, selon des modalités précises définies entre PHILIPS et les points de vente.

**Rappel:** Vous bénéficiez en tout état de cause des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil relatifs à la garantie légale.

Aucune garantie ne peut être mise en œuvre si la détérioration résulte d'une cause étrangère à l'appareil ou du non respect des prescriptions d'utilisation.

### Service consommateurs PHILIPS:

B.P. 49 - 71423 MARNE LA VALLÉE CÉDEX 2

☎ (16-1) 64 80 54 54 - Minitel 36 15 code: PHILIPS

SNC PHILIPS ELECTRONIQUE DOMESTIQUE - RCS NANTERRE B 333 6760 833

## GARANTIE FÜR DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Philips-Geräte sind Markenartikel, die mit größter Präzision nach modernsten Fertigungsmethoden und mit einem Höchstmaß an Sorgfalt hergestellt werden. Das Gerät wird Ihnen gute Dienste leisten, vorausgesetzt daß Sie es sachgemäß bedienen und unterhalten. Trotz aller Sorgfalt ist das Auftreten von Fehlern nicht auszuschließen. Ihr Partner für die Behebung derartiger Fehler ist Ihr Fachhändler, bei dem das Gerät erworben wurde. Falls ein Reklamationsfall eintritt, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Einkaufsbeleges und des Gerätepasses an Ihren Fachhändler.

## GARANZIA E ASSISTENZA VALDE PER L'ITALIA

Questo apparecchio è stato realizzato con materiali di prima qualità e costruito con la massima cura. La Philips comunque fornisce all'acquirente una Garanzia di buon funzionamento secondo le condizioni stabilite dall'ANIE.

Tale Garanzia decorre dalla data di acquisto ed ha la durata di **6 mesi**. Per aver diritto alla Garanzia è necessario che questo certificato riporti i dati di Modello e Matricola dell'apparecchio, la data di acquisto ed il timbro del rivenditore, inoltre per tutti gli apparecchi per i quali è prevista la "ricevuta fiscale" (o altro documento di consegna) il documento stesso dovrà essere conservato con questo certificato a certificazione della data d'acquisto.

In caso di necessità il prodotto dovrà essere fatto pervenire al Centro di Assistenza più vicino al cui recapito è pubblicato sugli elenchi telefonici della zona di residenza alla voce Philips.

Per questo apparecchio Philips offre un Abbonamento all'Assistenza Tecnica. Per informazioni rivolgersi ai Centri di Assistenza o al servizio Consumatori Philips **Philips S.p.A., Viale le Fulvie Testi 327, 20162 MILANO, ☎ 1678-20026**

## CONDIÇÕES VÁLIDAS PARA PORTUGAL

A Philips Portuguesa, SA, assegura ao comprador deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou fabrico, pelo prazo de 6 meses, contado a partir da data de aquisição. As agulhas de fonocaptores não têm qualquer garantia.

A Philips Portuguesa, SA, anula a garantia ao aparelho desde que se verifique ser a deficiência motivada por acidente, utilização incorrecta, causas externas, ou nos casos em que apresente vestígios de ter sido violado, ajustado ou reparado por entidade não autorizada. Também será considerada nula a garantia se este certificado apresentar rasuras ou alterações.

A Philips Portuguesa, SA, obriga-se a prestar a garantia referida somente nos seus Serviços Técnicos ou nos Concessionários de Serviço autorizados. As despesas e custos de transporte de e para as oficinas serão sempre da responsabilidade do comprador.

**Nota:** Para que o aparelho seja assistido ao abrigo da garantia, é indispensável que seja apresentado este certificado, devidamente preenchido e autenticado, por vendedor autorizado, aquando da sua aquisição.

Se sobre esta garantia necessitar algum esclarecimento que o vendedor não lhe possa dar, deve dirigir-se a **Philips Portuguesa, SA, - Outurela - Camaxide - 2795 LINDA A VELHA - ☎ 418 00 719 - R. Eng. Ezequiel de Campos, 182 - 4100 PORTO - ☎ 67 26 13**

## GARANTI OG SERVICE FOR DANMARK

De er nu ejer af et apparat, hvis konstruktion er baseret på erfaring og lang tids forskning. Philips garanterer for kvaliteten, og hvert led i fabrikationen er underkastet stadig kontrol. Alle henvendelser om fejl under garantien skal rettes til den forhandler, der har udleveret og underskrevet garantibeviset, hvorpå de gældende garantibestemmelser tillige er anført. Garantien er kun gældende i købsland.

## GARANTI I NORGE

De er nu eier av et apparat som er basert på lang tids forskning og erfaring. Philips garanterer for kvaliteten, men hvis en feil skulle oppstå bes De ta kontakt med den forhandler som har utlevert og underskrevet garantibeviset. Garantien gjelder kun i kjøpslandet hvor de gjeldende garantibestemmelser må følges.

Hvis De trenger ytterligere opplysninger utover de forhandleren kan gi Dem, kan De henvende Dem til **Norsk AS Philips, Avd. Audio/Video, Sandstuveien 70, OSLO 6 - ☎ 02 - 68 02 00**

## TAKU JA HUOLTO

Tämän tuotteen rakenne on pitkäaikaisen, kokemuksella tehdyn tutkimustyon tulos. Jatkuvien ja tuotantovaiheissa tehtävän laatu tarkkailun vuoksi Philips takaa tuotteen sa laadun.

Tarkeimmat tiedot takuehdoista saat Philips-myymälästä tai alla olevasta osoitteesta **Oy Philips AB, Sinikalliontie 3, 02630 ESPOO - ☎ (358-0)-50261**  
**☎ Oy Philips AB, P.O. Box 75, 02631 ESPOO**

## GARANTÍA PARA MÉXICO

Este aparato está fabricado con materiales de alta calidad y ha sido cuidadosamente verificado. Philips, por lo tanto, da a usted una garantía de 12 meses a partir de su fecha de compra.

La garantía ampara la reposición de las piezas defectuosas debidas a fallas en su montaje o en los materiales, incluyendo la mano de obra necesaria para su reemplazo en nuestras Sucursales o talleres autorizados.

En caso de fallas en su aparato le rogamos se sirva poner en contacto con su distribuidor.

Esta garantía no cubrirá las averías que resulten como consecuencia de una instalación incorrecta del aparato, manifiesto maltrato o uso inadecuado del mismo. Philips se obliga a reparar y devolver a usted su aparato en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de haber ingresado su aparato a uno de nuestros talleres.

Para que esta garantía sea válida, es necesario que el certificado que figura en la parte posterior de esté instructivo haya sido debidamente llenado en el momento de la compra del aparato.

En caso de extravío del certificado con la presentación de la factura o remisión de su aparato podrá hacer efectiva la garantía correspondiente.

Si usted tiene alguna duda o pregunta que no le pueda solucionar su distribuidor, por favor ponerse en contacto con **Oficinas Centrales de Servicio, Av. Coyoacán No. 1051, Col. del Valle, 03100 MEXICO, D.F. ☎ 5-75-20-22 o 5-75-01-00**

## PHILIPS [BÉRICA, S.A.E.

Garantiza este aparato durante 6 meses, a partir de la fecha de adquisición, de la forma siguiente:

1. Cubriendo cualquier defecto de fabricación o vicio de origen, así como la totalidad de sus componentes, incluyendo la mano de obra necesaria para el reemplazo de las piezas defectuosas, por nuestros talleres autorizados.

2. Esta garantía no cubrirá la avería, si es consecuencia de incorrecta instalación del aparato, manifiesto mal trato o uso inadecuado del mismo. La calificación de las averías corresponderá únicamente a los servicios técnicos de los talleres autorizados Philips.

3. Las reparaciones que pudieran producirse durante el periodo de vigencia de la presente garantía se efectuarán, bien en el domicilio del usuario, bien en los talleres autorizados Philips, a libre elección y criterio de ésta última.

4. Transcurrido un mes desde la fecha de adquisición del aparato, todos los gastos de desplazamiento del personal técnico para proceder al examen y/o reparación del aparato correrán por cuenta del usuario de acuerdo con las tarifas establecidas para este concepto.

5. En todas las reparaciones se deberá acompañar al aparato factura de compra y la presente garantía debidamente cumplimentada, con la indicación exacta de la fecha de venta del aparato.

6. En todo caso, el titular de la garantía tiene los derechos mínimos reconocidos por la Ley.

Titular (Comprador)

Domicilio

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ SERVICE ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η συσκευή έχει ελεγχθεί σχολαστικά, η λειτουργία της είναι άριστη και λόγω αντικαταστάσεως της δεν προκειται σε καμία περίπτωση να προκύψει. Αν όμως, παρ' όλα αυτά, κάποιο εξάρτημα δεν λειτουργήσει, το εξάρτημα αυτό και η εργασία επισκευής παρεχονται απο την εταιρία δωρεαν. Η προσκομιζόμενη για επισκευή συσκευή πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα απο το ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΝΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ, η φωτοτυπία του, και το παρον εντυπο συμπληρωμενο και σφραγισμενο απο το καταστημα αγοράς του.

Η εγγύηση ισχύει για ΕΝΑ ετος, απο την ημερομηνια αγοράς. Η εγγύηση δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Για αναμόλυνση οχι απο βλάβη της συσκευής, αλλά απο φύσρα η βλάβη, που προκλήθηκε απο τρίτους η απο μεταβολή της τάσεως του ηλεκτρικου ρευματός.

β. Για αναμόλυνση λόγω ελαττωματικης εγκαταστάσεως της συσκευής.

γ. Όταν ο αριθμός κατασκευής της συσκευής έχει αλλοιωθεί.

δ. Για κεφαλές πικ-απ και μικροφωνα.

Η εργασία επισκευής γίνεται στα Εργαστήρια της Εταιρίας, όπου ο πελάτης πρέπει να μεταφέρει τη συσκευή με δικη του δαπάνη.

Κονενας αντιπροσωπος δεν έχει το δικαίωμα αλλαγής των όρων εγγύσεως. Μετα τη λήξη του χρονου εγγυησεως, για καθε προβλημα συντηρησεως, επισκευής η συμβουλής, σας συστήσουμε να αποπειρασε στα κατά τοπους Service της Εταιρίας.

Διεύθυνση Κεντρικών SERVICE PHILIPS:  
25ης Μαρτίου 15, 177 78 Ταυρος - ☎ 4894.911


Τηλεφωνική 62, 546 93 Θεσσαλονίκη - ☎ 260.621

**Guarantee certificate  
Identificatiekaart  
Garantibeviset**

Type no. of product:  
No. de type du produit:  
Typennummer des Gerätes:  
Typenr. van het apparaat:  
Tipo no. del producto:

**Certificat de garantie  
Certificado de garantia  
Takuutodistus**

**Garantieschein  
Certificato di garanzia  
Εγγυηση**



Date of purchase – Date d’achat – Kaufdatum – Koopdatum - Fecha de compra – Data da compra – Data di acquisto - Købsdato - Kjøpedato  
Inköpsdato – Ostopäivä – Ημερομηνία αγοράς

**19**

Dealer's name, address and signature  
Nom, adresse et signature du revendeur  
Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers  
Naam, adres en handtekening van de handelaar  
Nombre, dirección y firma del distribuidor  
Nome, indirizzo e firma del fornitore  
Nome, morada e assinatura da loja  
Forhandlerens navn, adresse og underskrift  
Återförsäljarens namn, adress och namnteckning  
Myyjän nimi, osoite ja allekirjoitus  
Όνομα/Επωνυμο Αντιπροσωπου

