

MIDI CHAÎNE CHANGEUR 3 CD

AS 680C



Caractéristiques Techniques

- CD CHANGEUR 3 DISQUES
- AMPLIFICATEUR DE 2 x 25 W EFFICACES
- TUNER RDS 40 PRESELECTIONS
- PLATINE TOURNE-DISQUE INTEGREE
- DOUBLE CASSETTE A COMMANDE LOGIQUE
- AUTOREVERSE
- SURAMPLIFICATION DES BASSES (DBB)
- DSC (JAZZ, CLASSIC, ROCK, TECHNO, OPTIMAL)
- TELECOMMANDE 23 TOUCHES

Date d'introduction

MARS 1999



PHILIPS

Faisons toujours mieux.

LECTEUR CD

Convertisseur BITCHECK
Changeur plateau 3 disques,
programmable 40 plages
Changement de 2 disques pendant la lecture
du troisième
Lecture aléatoire des plages et mode repeat
Saut de plage avant/arrière
Fréquence : 20 - 20000 Hz
S/B > 90 dB

PLATINE CASSETTE

Double platine cassette à commande logique
Lecteur platine I
Lecteur/enregistreur platine II - Autoreverse
Duplication à vitesse normale/rapide
Lecture continue
CD synchro
Choix automatique de type de bande
Contrôle automatique du niveau d'enregistrement
Arrêt automatique en fin de bande
Contrôle électronique de la vitesse de la bande

TUNER

RDS
40 présélections - système "Easy set"
Programmation automatique ou manuelle
Gestion automatique FM stéréo/mono
Commutation de bandes FM/PO/GO

AMPLIFICATEUR

2 x 25 W RMS/3 W/1 kHz/THD = 10%
Incredible Surround (élargissement de l'effet
stéréophonique du spectre sonore)
Suramplification des basses (DBB)
DSC (jazz, classic, rock, techno et optimal)

TIMER

Horloge
Fonction réveil par CD/tuner ou cassette

CONNEXIONS

Sortie casque stéréo : jack 3,5 mm
Entrée stéréo phono/aux : 2 cinchs
Sorties enceintes : "Click-Fit" (pincés-rapides)

GENERALITES

Télécommande : 23 touches
Dimensions système
L x H x P : 363 x 422 x 375 mm
Poids système + enceintes : 21 kg
Dimensions emballage
L x H x P : 804 x 666 x 484 mm

ENCEINTES

3 voies, Bass Reflex, face avant détachable
: woofer Ø 13,5 cm
: tweeter Ø 6,5 cm
: tweeter Polydom Ø 2,5 cm
Connecteurs : attache rapide
Dimensions : 285 x 421 x 300 mm

CODE EAN

8710101357010

