

Registrera din produkt och få support på

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AS851



# Användarhandbok

**PHILIPS**

# Innehållsförteckning

---

<b>1 Viktigt</b>	2
Varning! Batterierna kan sväljas	2

---

<b>2 Dockningshögtalare för Android™</b>	3
Introduktion	3
Förpackningens innehåll	3
Översikt över huvudenheten	4
Översikt över fjärrkontrollen	5

---

<b>3 Komma igång</b>	6
Förbereda fjärrkontrollen	6
Ansluta strömmen	6
Slå på	6
Växla till standbyläge	6

---

<b>4 Spela upp och ladda</b>	7
Kompatibel med Android™	7
Spela upp ljud genom manuell Bluetooth-anslutning	7
Spela upp ljud genom automatisk Bluetooth-anslutning med Philips DockStudio	8
Installera DockStudio-appen på Android-enheten	8
Aktivera Bluetooth med DockStudio-appen	11
Spela upp ljud från en Android-enhet	13
Spela upp ljud med Philips Songbird	13
Installera Songbird på en Android-enhet	13
Installera Songbird på en dator	15
Synka med en dator via Philips Songbird	15
Docka och ladda Android-telefonen	15
Docka Android-enhet	15
Använd dockförlängning	16
Ladda en Android-telefon	17

---

<b>5 Övriga funktioner</b>	18
Använd fler funktioner med DockStudio	18
Lyssna på internetradio	18

Ställa in insomningstimer	18
Ställa in larmtimer	19
Ladda enheten via USB-anslutningen	20
Spela upp ljud från en extern enhet	21

---

<b>6 Produktinformation</b>	22
Specifikationer	22

---

<b>7 Felsökning</b>	23
Om Bluetooth-enheten	23

---

<b>8 Obs!</b>	24
Bluetooth-deklaration	24

# 1 Viktigt

- Läs de här instruktionerna.
- Läs och ta till dig varningstexten.
- Följ samtliga instruktioner.
- Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid apparathöjlet.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när apparaten har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- Håll batteriet borta från värme, solljus och eld. Släng aldrig batteriet i eld.
- Byt endast ut batteriet mot batterier av samma eller motsvarande sort.
- Batteriet innehåller kemikalier; så se till att kassera det på rätt sätt.
- Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).

---

## Varning! Batterierna kan sväljas

- Produkten eller fjärrkontrollen kan innehålla ett knappcellbatteri som kan sväljas. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn! Om någon av misstag sväljer batteriet kan det orsaka allvarlig skada eller dödsfall. Allvarliga inre brännskador kan uppstå inom två timmer efter förtäring.
- Om du misstänker att ett batteri har svalts eller kommit in i kroppen på annat vis ska du omedelbart uppsöka läkare.
- När du byter batterier ska du alltid se till att både använda och nya batterier är utom räckhåll för barn. Se till att batterifacket är ordentligt stängt efter att du har bytt batteri.
- Om batterifacket inte går att stänga ordentligt ska du inte fortsätta att använda produkten. Förvara utom räckhåll för barn och kontakta tillverkaren.

## 2 Dockningshögtalare för Android™

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) kan du dra nytta av Philips support.

---

### Introduktion

Med den här dockningshögtalaren kan du:

- lyssna på ljud från en Bluetooth-aktiverad bärbar enhet eller från en extern enhet;
- ladda den bärbara enheten och
- upplev olika funktioner från Philips-apparna **Philips DockStudio** och **Philips Songbird**.



---

### Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Nätadapter
- Fjärrkontroll
- Dockförlängning
- Snabbstartguide
- Säkerhetsblad

## Översikt över huvudenheten



① 

- Slå på högtalaren.
- Försätt högtalaren i standbyläge.

② 

- Bluetooth-indikator.

③ **AUX IN**

- Anslut en extern ljudenhet.

④ 

- Ladda den bärbara enheten med USB-kabeln.

⑤ **Docka för Android-telefon**


⑥ **+/-**

- Justera volymen.

⑦ **18V**

- Ansluta strömmen.

## Översikt över fjärrkontrollen



- 9 ▶ ||
  - Starta eller pausa skivuppspelning.
- 10 VOL +/-
  - Justera volymen.

- 1 ⏻
  - Slå på högtalaren.
  - Försätt högtalaren i standbyläge.
- 2 📱
  - Välj dockkälla.
- 3 **Internet Radio**
  - Lyssna på webbradio via **Philips DockStudio**-appen.
- 4 **Songbird**
  - Aktivera **Songbird**-spelare.
- 5 🔇
  - Stäng av eller återuppta ljudet.
- 6 📄
  - Välj MP3 link-källa.
- 7 🏠
  - Få återkomst till klockskärmen i **DockStudio**-appen.
- 8 ⏮ / ⏭
  - Välj föregående eller nästa spår.

# 3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

## Förbereda fjärrkontrollen

### ! Var försiktig


- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Risk för explosion om batteriet sätts tillbaka fel. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.
- Perkloratmaterial – det kan finnas speciella regler för hantering. Läs mer på [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).
- Batteriet innehåller kemikalier, så se till att kassera det på rätt sätt.

### Vid första användningen:

Ta bort skyddsfliken för att aktivera batteriet.

### Byta ut batteriet:

- 1 Dra ut batterifacket och ta bort det gamla batteriet.
- 2 Sätt in ett nytt CR2025-litiumbatteri i batterifacket med polerna åt rätt håll (+/-) enligt markeringen.
- 3 Sätt tillbaka batterifacket.




## Ansluta strömmen

### ! Var försiktig

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som anges på apparatens bak- eller undersida.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätadaptern ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.

Anslut nätsladden till

- eluttaget på högtalarens baksida.
- vägguttaget.



## Slå på

Tryck på  $\phi$ .

↳ Indikatorn för Bluetooth  $\mathcal{B}$  börjar blinka.

## Växla till standbyläge

Försätt dockningshögtalaren i standbyläge genom att trycka på  $\phi$  igen.

↳ Indikatorn för Bluetooth  $\mathcal{B}$  slocknar.

## 4 Spela upp och ladda

Med den här dockningshögtalaren kan du lyssna på ljud på två sätt:

- genom manuell Bluetooth-anslutning;
- genom automatisk Bluetooth-anslutning med appen **Philips DockStudio**.

### Kompatibel med Android™

För att du ska kunna dra full nytta av dockningshögtalaren bör Android-enheten innehålla följande:

- Android-operativsystem (version 2.1 eller högre);
- Bluetooth programvara (version 2.1 eller högre); och
- en mikro-USB-kontakt.

För övriga enheter med mikro-USB-anslutning och Bluetooth kan du fortfarande använda dockningshögtalaren för att göra följande:

- Ladda enheten via USB-anslutning eller USB-uttag;
- Lyssna på ljud via Bluetooth.



#### Tips



- Mer information finns på [www.philips.com/flexidock](http://www.philips.com/flexidock).


### Spela upp ljud genom manuell Bluetooth-anslutning

Dockningshögtalaren har trådlös Bluetooth-teknik för strömning av musik från din bärbara enhet till systemet.

#### Kommentar


- Innan du ansluter en Bluetooth-enhet till dockningshögtalaren bör du lära dig enhetens Bluetooth-funktioner.
- Håll dockningshögtalaren borta från andra elektroniska enheter som kan orsaka störning.

- 1 Aktivera Bluetooth genom att trycka på  på dockningshögtalaren.  
↳ Indikatorn för Bluetooth  börjar blinka.
- 2 Aktivera Bluetooth på den bärbara enheten.
  - Olika enheter kan ha olika sätt att aktivera Bluetooth.




- 3 Sök efter Bluetooth-enheter som kan paras ihop med den bärbara enheten.
- 4 När **[PHILIPS AS851]** visas på enheten väljer du det för att upprätta anslutning.  
↳ Om anslutningen lyckas bekräftas det med två pipsignaler, och du ser en annan Bluetooth-ikon längst upp på skärmen.





- 5 Spela upp ljud med den bärbara enhetens mediaspelare.



↳ Ljudet spelas upp via dockningshögtalaren.

#### Tips

- Den effektiva räckvidden mellan dockningshögtalaren och den ihopparade enheten är cirka 10 meter.
- Eventuella hinder mellan högtalaren och enheten kan minska räckvidden.

## Spela upp ljud genom automatisk Bluetooth-anslutning med Philips DockStudio

Appen **Philips DockStudio** har en uppsättning nya funktioner för dockningshögtalaren, bland annat automatisk Bluetooth-anslutning, Songbird-musikspelare, webbradio och en väckarklocka med flera funktioner. Om du vill ta del av fler funktioner rekommenderar vi att du laddar ned och installerar den kostnadsfria appen.

### Installera DockStudio-appen på Android-enheten


Det finns två metoder för att installera **Philips DockStudio**-appen på Android-enheten.

#### Installera DockStudio-appen med hjälp av QR-kod

##### Kommentar

- Se till att Android-enheten är ansluten till internet.
- Se till att enheten har en streckkodsskanner, till exempel "QR Droid". Om inte den inte har det kan du ladda ned en från Android Market.


- 1 Använd streckkodsläsaren för att skanna QR-koden på förpackningen eller i snabbstartguiden.




2 Installera **Philips DockStudio**-appen genom att följa anvisningarna på skärmen.



↳ **DockStudio**-ikonen på den bärbara enheten.



3 När installationen är klar trycker du på **[Done]** (klar).



### Installera **DockStudio**-appen via **Android Market**

Du kan även söka efter **Philips DockStudio** direkt på Android Market och sedan installera appen.


## Kommentar

- Se till att Android-enheten är ansluten till internet.
- Se till att Android Market finns på Android-enheten.

- 1 Tryck på ikonen för "Android Market" på enhetens skärm.



- 2 Tryck på sökikonen på skärmen.



- 3 Sök efter appen genom att skriva in "Philips DockStudio" i sökfältet.
- 4 I listan över sökresultat letar du rätt på och trycker på **Philips DockStudio** för att påbörja nedladdningen.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen för att installera **DockStudio**-appen.



- 6 När installationen är klar trycker du på **[Done]** (klar).



## Aktivera Bluetooth med DockStudio-appen



Med **Philips DockStudio**-appen kan du automatiskt ansluta Android-enheten och dockningshögtalaren via Bluetooth.



Kommentar

- Se till att Android-enheten är ansluten till internet.

### Förstagångsstart

- 1 Aktivera Bluetooth genom att trycka på  på dockningshögtalaren.  
↳  börjar blinka.
- 2 På enhetens hemskärm trycker du på **DockStudio**-ikonen för att starta appen.




- ↳ Du blir tillfrågad om du vill ladda ned Songbird.


- 3 Tryck på **[Cancel]** (avbryt).



- ↳ Enheten börjar att söka efter Philips-enheter som kan paras ihop automatiskt.




- 4 När **[PHILIPS AS851]** visas på enheten väljer du det för att upprätta anslutning.  
↳ Det kan ta några sekunder att upprätta anslutningen.



↳ När en Bluetooth-anslutning har upprättats visas en annan Bluetooth-ikon längst upp på skärmen.



3 Tryck på [Speaker Connection] (Högtalaranslutning) för att aktivera automatisk Bluetooth-anslutning.



### Nästa gång appen startas

Nästa gång du startar **DockStudio**-appen ansluter du till dockningshögtalaren via Bluetooth enligt nedan.

- 1 Aktivera dockningshögtalarens Bluetooth-funktion.
- 2 Starta **Philips DockStudio** och öppna appens meny.










↳ Det kan ta några sekunder att upprätta anslutningen.

## Spela upp ljud från en Android-enhet

### Kommentar

- Se till att högtalaren är korrekt ansluten till Android-enheten via Bluetooth.

- 1 Välj dockkälla genom att trycka på .
- 2 Spela upp ljud på Android-enheten.
  - Tryck på  om du vill pausa eller återuppta uppspelningen.
  - Hoppa till föregående eller nästa ljudspår genom att trycka på  / .
  - Tryck på  +/- för att justera volymen.
  - Stäng av eller återuppta ljud genom att trycka på .



↳ Menyn i DockStudio visas.

## Spela upp ljud med Philips Songbird


Philips Songbird är ett enkelt, användarvänligt datorprogram och en Android-app. Med det kan du smidigt upptäcka, spela och synkronisera media från dator till Android-enheter.

### Installera Songbird på en Android-enhet

- 1 Tryck på DockStudio-ikonen på Android-enheten.



- 2 Tryck på [Songbird].



↳ Du ombeds ladda ned **Songbird**.


- 3 Ladda ned appen genom att följa anvisningarna på skärmen.



- 4 Efter installation öppnar du menyn i **Songbird** genom att trycka på [**Open**] (öppna).



- 5 Välj ett spår och tryck sedan på ► för att spela upp musik.



#### Tips

- Spela upp ljud via Songbird-spelaren genom att trycka på **Songbird**.

## Installera Songbird på en dator

- 1 Besök [www.philips.com/songbird](http://www.philips.com/songbird).
- 2 Sök efter **Songbird**.

songbird


- 3 Ladda ned den senaste **Songbird**-appen.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att installera **Philips Songbird** på datorn.

## Synka med en dator via Philips Songbird

 Kommentar

- Se till att USB-lagringseenheten är aktiverad.

- 1 Starta **Philips Songbird** på datorn.
- 2 Anslut Android-enheten till datorn via en USB-kabel. Vänta tills enheten känns igen av **Songbird**.
  - ↳ Spelaren visas på **Philips Songbird** när den känns igen av datorn.




- ↳ Om det är första gången du ansluter enheten till **Philips Songbird** visas en popup-skärm. Välj automatisk synkronisering vid uppmaning.



- ↳ Enheten synkroniseras med **Philips Songbird** automatiskt.

Om du inte valde automatisk synkronisering kan du synka med **Songbird** manuellt.

- 1 Markera enheten i **Devices** (Enheter).



- 2 Välj **Manual** (manuell) eller **Auto** (automatisk).

Audio Syncing:   |

- 3 Klicka på **Synkronisera**.
  - ↳ Om du har valt automatisk synkronisering startar den automatiskt när du ansluter enheten till en dator.



## Docka och ladda Android-telefonen

### Docka Android-enhet


För att ladda Android-telefonen måste du först docka den i dockningshögtalaren.

- 1 Kontrollera var på Android-telefonen mikro-USB-kontakten sitter: Om USB-kontakten har ett skydd öppnar du det.
- 2 Rotera vid behov dockningshögtalarens USB-kontakt och ställ sedan Android-telefonen i dockan.






- 3** Justera stötskydden på båda sidorna av kontakten för att stabilisera telefonen.



- 4** Skjut kontakten så att du kan ställa telefonen i mitten av dockningshögtalaren.




#### \* Tips

- Om mikro-USB-anslutningen sitter längst upp och du använder Android-system version 2.3 eller senare har du tillgång till automatisk skärmrotation.

## Använd dockförlängning

Om USB-kontakten sitter nära kanten på telefonen kan den medföljande dockförlängningen stabilisera den dockade telefonen, se bilden.

- 1** Justera knapparna för att ställa båda stötskydden i den lägsta positionen.
- 2** Ställ dockförlängningen på dockan.
- 3** Docka telefonen.



---

## Ladda en Android-telefon

När dockningshögtalaren är ansluten till elnätet börjar den dockade telefonen laddas automatiskt.



- Den här funktionen är även tillgänglig för smartphone-enheter som inte har Android och som har en mikro-USB-kontakt.

# 5 Övriga funktioner

## Använd fler funktioner med DockStudio


Med **Philips DockStudio** kan du även lyssna på webbradio, ställa in larmtimer och insomningstimer:

### Kommentar

- Se till att den bärbara enheten är ansluten till internet.

## Lyssna på internetradio

- 1 Anslut Android-enheten och dockningssystemet via Bluetooth.
- 2 Öppna **Philips DockStudio** och gå till huvudmenyn.
- 3 Tryck på **[Radio]** (radio) på skärmen.



- 4 Sök en radiokanal i sökfältet.




- 5 Välj en radiokanal i sökresultatlistan.  
↳ Radiokanalen börjar sända.

### Tips


- Du kan även lyssna på webbradio genom att trycka på **Internet Radio**.

## Ställa in insomningstimer


- 1 Starta **Philips DockStudio**.
- 2 Visa klockskärmen genom att trycka på ☹.



- 3 Tryck på ikonen  för att öppna insomningstimermenyn.



- 4 Ange en tid för insomningstimer och tryck sedan på **[Start]** (start).




#### Kommentar


- Den här funktionen kan endast användas med **Philips Songbird**.


## Ställa in larmtimer

Med **Philips DockStudio** kan du ställa in flera larm och få de senaste väderprognoserna. Det varnar även när vädret passar för din favoritaktivitet utomhus.


- 1 Starta appen.



- 2 Öppna klockinställningsmenyn genom att trycka på ikonen .




- 3 Tryck på **[Alarm settings]** (Alarminställningar).



- 4 Tryck på **+** för att få åtkomst till alarminställningsmenyn.



- 5 Ställ in alarmet och tryck på **[Save]** (Spara) längst upp tillhöger på skärmen.  
↳ Den nya alarminställningen sparas och visas på skärmen.



#### ☰ Kommentar

- På fliken **[Lifestyle]** (Livsstil) kan du välja önskad sport och väder (utmärkt, bra eller hyfsat). Alarmet ringer inte om inte vädret är lämpligt.

## Ladda enheten via USB-anslutningen

Anslut en USB-kabel (medföljer inte) till:

- USB-uttaget på högtalarens baksida.
  - enhetens USB-uttag.
- ↳ Enheten börjar laddas.


#### ☰ Kommentar

- Det är inte säkert att alla USB-kablar fungerar med den här högtalaren.

---

## Spela upp ljud från en extern enhet

Du kan lyssna på ljud från en extern enhet via den här högtalaren.



- 1 Tryck på  och välj MP3 link som källa.
- 2 Anslut en MP3 link-kabel (medföljer inte) till:
  - **AUX IN**-uttaget.
  - hörlursuttaget på en extern enhet.
- 3 Spela upp ljud på den externa enheten (läs i enhetens användarhandbok).

# 6 Produktinformation

## ☰ Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

## Specifikationer

Nätström	Modell: OH-1065A1803500U2 (Philips); OH-1065A1803500U (UL) (Philips). Ineffekt: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A Uteffekt: 18 V === 3,5 A;
Effektförbrukning vid användning	28 W
Effektförbrukning i Eco Power-standbyläge	< 1 W
Mått – Huvudenhet (B x H x D)	429 X 169 X 108 mm
Vikt – Huvudenhet	2,1 kg
Laddning:	
- Endast via mikro-USB-anslutning	2 A
- Endast via 	2 A
-uttaget	
- Via mikro-USB-anslutning och 	1 A för respektive
-uttag	

# 7 Felsökning



## Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

### Ingen ström

- Se till att enhetens nätadapter är korrekt ansluten.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.

### Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera dockningssystemets volym.
- Justera telefonens volym.

### Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

---

## Om Bluetooth-enheten

### Musikuppspelning är inte tillgänglig på systemet ens efter Bluetooth-anslutning.

- Enheten kan inte användas med systemet för att spela musik.

### Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en Bluetooth-aktiverad enhet.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare systemet eller ta bort eventuella hinder mellan enheten och systemet.

### Det går inte att ansluta till systemet.

- Enheten stöder inte de profiler som krävs för systemet.

- Bluetooth-funktionen är inte aktiverad på enheten. Mer information om hur du aktiverar funktionen finns i enhetens användarhandbok.
- Systemet är inte i ihopparningsläge.
- Systemet är redan anslutet till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla bort den enheten eller alla andra anslutna enheter och försök igen.

### Den ihoppassade enheten ansluts och kopplas bort hela tiden.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare systemet eller ta bort eventuella hinder mellan enheten och systemet.
- På en del enheter kan Bluetooth-anslutningen avaktiveras automatiskt som en energibesparande funktion. Det betyder inte att det är något fel på systemet.



## 8 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

# € 2150

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar:



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor. Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt

kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

### Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

## Bluetooth-deklaration

### Bluetooth®

Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Philips med licens.

#### Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.



Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

AS851\_10\_CCR\_V2.0

