



飛利浦
CD 播放機

CD
卡帶

AZ1027

隨時隨地享受好音樂

讓您享受生活中的輕鬆和便捷。輕巧的可攜式飛利浦 CD 播放機備有簡單易用的功能，讓您沈浸在享受最愛音樂的樂趣中。

欣賞不同來源的音樂

- 播放 CD、CD-R 及 CD-RW
- 自動停止卡帶匣
- FM/MW 調諧器，讓您盡情享受廣播節目
- MP3 Link 提供行動音樂播放功能

簡單易用

- CD 隨機播放 / 重複播放，打造專屬音樂饗宴

豐富且清晰的音效

- 動態低音增強效果，可表現深沉而戲劇化的低音

PHILIPS

規格

音訊播放

- 播放媒體：CD, CD-R, CD-RW
- 光碟播放模式：快速快轉 / 倒帶, 搜尋下一首 / 前一首曲目, 重複播放 / 隨機播放 / 編排播放
- 錄音帶座數目：1
- 卡帶匣技術：機械式

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM, MW
- 天線：FM 天線

音效

- 加強音效：動態低音增強效果
- 音效系統：立體聲
- 音量控制：旋轉鈕 (類比)
- 輸出功率：2 x 1 瓦 RMS

喇叭

- 內建喇叭數：2
- 喇叭護網外觀質感：金屬

錄音

- 錄音增? 功能：單鍵 CD 同步錄音
- 錄製媒體：卡帶

便利

- 載入裝置類型：頂端
- 顯示類型：LCD 顯示

連線

- MP3 Link: 3.5 公釐立體聲輸入端子

電源

- 電池類型：C 尺寸 (LR14)
- 電池電壓：1.5 V
- 電源供應器：220 - 240 V
- 電池數量：6

配件

- 纜線 / 接頭：電源線
- 其他：使用者手冊
- 保固：產品保證書

尺寸

- 總重：2.4 kg
- 包裝深度：175 mm
- 包裝高度：275 mm
- 包裝寬度：320 mm
- 重量：1.8 kg
- 主機深度：243 mm
- 主機高度：146 mm
- 主機寬度：291 mm

焦點

CD 隨機播放 / 重複播放

「隨機播放 / 重複播放」功能，讓您擺脫總是以相同曲序聽音樂的一成不變。將自己喜愛的歌曲從音樂庫載入播放機後，只要從「隨機播放」或「重複播放」中選取一種模式，就能以不同的模式順序播放音樂。每次聆聽播放機時，都充滿著不同與獨特的音樂體驗新鮮感。

動態低音增強效果

只要輕按一個按鍵，就能在不同的音量設定 (由低至高) 中，欣賞經過動態低音增強效果處理後的音樂低音部分，讓您更能享受優異的音樂效果。當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會消失，若要避免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果以進行低音強化，如此一來，即便您減低音量，也可以欣賞到同樣的低音效果。

自動停止卡帶匣

自動停止卡帶匣

MP3 Link

MP3 Link 能讓您使用行動媒體播放機直接播放 MP3 內容。除了享受音響系統的優異音質，讓您輕鬆聆聽最愛音樂之外，只要將行動 MP3 播放機插入音響系統，即可進行 MP3 連線，方便無比。



發行日期 2013-12-10

版本：1.0.3

12 NC: 8670 000 63536
EAN: 87 12581 54597 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com