

Philips
CD Soundmachine



AZ102N

Naprogramujte svoju oblíbenú hudbu

Viete sa v živote tešiť z jednoduchých vecí a máte radi pohodlie. Elegantné a prenosné prevedenie vám umožní, aby ste si vďaka ľahko použiteľným funkciám vychutnali svoju oblíbenú hudbu.

Jednoduché používanie

- CD náhodne/program/opakovať
- 20 naprogramovaných skladieb z disku CD
- Vstupné pripojenie

Užite si hudbu z iného zdroja

- CD prehrávač
- FM/MW stereofónny tuner

Bohaté a čisté zážitky zo zvuku

- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

PHILIPS

Technické údaje

Prehrávanie zvuku

- Typ zásobníka: Horná časť
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
- Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie
- Programovateľné stopy: 20

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM, MW
- Anténa: FM anténa

Zvuk

- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov
- Zvukový systém: Stereofónny
- Ovládanie hlasitosti: otočné
- Výstupný výkon (RMS): 2 x 1W
- Priemer reproduktora: 3"

Rewritable



Prípojiteľnosť

- 3,5 mm stereo vstup

Príkion

- Napájanie zo siete
- Typ batérie: LR14
- Napätie batérie: 1,5 V
- Počet batérií: 6

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Manuál používateľa, Potvrdenie záruky

Rozmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 284 x 155 x 264 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 262 x 123 x 245 mm
- Hmotnosť: 1,7 kg
- Váha vrátane balenia: 2,1 kg

Hlavné prvky

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

CD náhodne/program/opakovať

Funkcia „zamietať/program/opakovať“ vás zbaví nudy pri počúvaní hudby prehrávanej neustále v rovnakom poradí. Po načítaní obľúbených skladieb do prehrávača stačí, keď si vyberiete jeden z režimov – „Zamietať“, „Program“ alebo „Prehrať“ a melódie sa budú prehrať v poradí podľa zvoleného režimu. Pri každom zapojení prehrávača si tým zabezpečíte nový a jedinečný hudobný zážitok.

FM/MW stereofónny tuner

FM/MW stereofónny tuner

Vstupné pripojenie

Vstupné pripojenie



Dátum vydania
2015-01-22

Verzia: 1.0.2

12 NC: 8670 000 56396
EAN: 87 12581 50523 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com