

Philips
CD Soundmachine

Červená

AZ102P



Pustite sa do toho

Radujete sa v živote z jednoduchých a praktických vecí. Kompaktný a prenosný prehrávač Philips CD Soundmachine vám vďaka ľahko použiteľným funkciám umožní vychutnať si vašu obľúbenú hudbu.

Jednoduché používanie

- CD náhodne/opakovať pre osobné potešenie z hudby
- 20 naprogramovaných skladieb z disku CD
- Vstupné pripojenie

Užite si hudbu z iného zdroja

- CD prehrávač
- FM/MW tuner pre príjemné počúvanie rozhlasu

Bohatý a čistý zvuk

- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

PHILIPS

Technické údaje

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM, MW
- Anténa: FM anténa

Zvuk

- Vylepšenie zvuku: Dynamické zvýraznenie basov
- Zvukový systém: stereofónny
- Ovlád. hlasitosti: otočné (analogové)
- Výstupný výkon: 2 x 1 W RMS

Reproduktory

- Počet vstavaných reproduktorov: 2
- Povrchová úprava mriežok reproduktorov: kov

Pripojiteľnosť

- Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup



Príkon

- Typ batérie: Veľkosť C (LR14)
- Napätie batérie: 1,5 V
- Počet batérií: 6
- Typ napájania: Vstup AC

Príslušenstvo

- Káble/pripojenie: sieťový kábel
- Iné: Manuál používateľa
- Záruka: Záručný list

Vybavenie a vlastnosti

- Typ vkladania: zvrchu

Rozmery

- Hmotnosť brutto: 2,1 kg
- Hĺbka balenia: 264 mm
- Výška balenia: 155 mm
- Šírka balenia: 284 mm
- Hmotnosť: 1,7 kg
- Hĺbka hlavnej jednotky: 245 mm
- Výška hlavnej jednotky: 123 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 262 mm


Hlavné prvky

Dynamické zvýraznenie basov




Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

CD náhodne/opakovať



Funkcia „náhodne/opakovať“ vás zbaví nudy pri počúvaní hudby prehrávanej neustále v rovnakom poradí. Po načítaní obľúbených skladieb do prehrávača stačí, ak si vyberiete jeden z režimov – „Náhodne“ alebo „Opakovať“ a melódie sa budú prehrávať v poradí podľa zvoleného režimu. Pri každom použití prehrávača si tak zabezpečíte nový a jedinečný hudobný zážitok.

FM/MW tuner



FM/MW (AM) stereofónny tuner

Vstupné pripojenie

Vstupné pripojenie



Dátum vydania
2015-01-22

Verzia: 1.0.4

12 NC: 8670 000 91851
EAN: 08 71258 16504 07

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com