

Philips  
CD-soundmachine

USB

AZ1627



## Overal en altijd topgeluid

met USB Direct-functie

Wilt u zonder hoofdtelefoon genieten van de muziekcollectie op uw draagbare muziekspeler? Sluit de draagbare speler aan op de USB-aansluiting van de AZ1627 om al uw digitale muziek rechtstreeks via de krachtige luidsprekers te horen.

### Voor al uw muziek op verschillende media

- Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-apparaten
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- FM/MW-stereotuner
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

### Eenvoudig te gebruiken

- Geheugen voor 20 CD-nummers
- CD shuffle/programmeren/herhalen

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Specificaties

## Geluid

- Geluidssysteem: Stereo
- Volumeregeling: Roterend
- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 1 W
- Diameter van de luidspreker: 3 inch

## Audio afspelen

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW afspelen, MP3-CD, WMA-CD
- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige album zoeken, Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen herhalen, Shuffle
- Ladertype: Bovenzijde
- Programmeerbare nummers: 20

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne: FM-antenne
- Radioband: FM-zender, MW

## Connectiviteit

- USB: USB-poort
- 3,5 mm stereo lijningangkabel: (MP3-Link)

## Gemak

- Schermcijfers: 3
- Schermtype: LCD

## Accessoires

- Garantieboekje
- Gebruiksaanwijzing: 16 talen
- Netsnoer: AC-netsnoer

## Afmetingen

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 378 x 265 x 165 mm
- Afmetingen van product (B x H x D): 348 x 127 x 238 mm
- Gewicht: 1,8 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 2,5 kg

## Vermogen

- Netspanning: 220 V - 230 V
- Batterijtype: LR14
- Batterijvoltage: 1,5 V
- Aantal batterijen: 6



# Kenmerken

## Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.

## MP3 Link voor draagbare muziek

Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

## MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.

## CD shuffle/programmeren/herhalen

Dankzij de functie "shuffle/programmeren/herhalen" hoeft u de muziek die u afspeelt niet altijd in dezelfde volgorde te beluisteren. Nadat u uw favoriete nummers in de speler hebt geladen, hoeft u alleen maar een van de modi "shuffle", "programmeren" of "herhalen" te kiezen om uw nummers in een andere volgorde af te spelen. Geniet van een unieke muziekervaring telkens wanneer u uw speler aansluit.



Publicatiedatum  
2012-08-28

Versie: 1.0.3

12 NC: 8670 000 51099  
EAN: 87 12581 47426 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)