



요약 설명서


A 전원 공급 장치 선택



C 디스크 재생



B 라디오 청취



D USB 재생

