

Philips  
CD Soundmachine

MP3

AZ1836B



## Pasa tus CDs preferidos a MP3

Con la tecnología avanzada de CD Soundmachine AZ1836, ahora puedes convertir tus CDs preferidos a MP3 con sólo tocar un botón y sin necesidad de usar la computadora.

### Música MP3 al alcance de tus manos

- Grabación digital de MP3 con un solo botón, sin computadoras
- Disfruta de la música MP3/WMA en tus dispositivos USB portátiles
- 10 horas de música MP3-CD o 20 horas de música WMA-CD

### Fácil de usar

- Sintonizador estéreo FM/MW
- Práctico control remoto
- Pantalla LCD multifuncional
- Entrada de audífonos estéreo

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Especificaciones

## Conectividad

- USB: Host USB
- Audífonos: 3,5 mm

## Reproducción de audio

- Tipo de bandeja de carga: Superior
- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Pistas programables: 20
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM, MW
- Antena: Antena FM

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 X 1,0 W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Diámetro del altavoz: 3 pulg.
- Control de volumen: giratorio

## Bocinas

- Altavoces integrados: 2

- Acabado: Metálico
- Tipos de altavoz: Bocinas

## Comodidad

- Tipo de pantalla: LCD

## Potencia

- Tipo de batería: LR14
- Voltaje de la batería: 1,5 V
- Alimentación
- Número de baterías: 6

## Accesorios

- Accesorios incl.: Cable de corriente alterna, manual de usuario, Certificado de garantía
- Control remoto

## Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 397 x 169 x 246 mm
- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 350 x 127 x 217 mm
- Peso: 2,11 kg
- Peso con empaque incluido: 2,88 kg

# Destacados

## Grabación de MP3 con un solo botón

Simplemente conecta tu dispositivo de almacenamiento de archivos USB al puerto USB del sistema de audio Philips y empieza a grabar tu música preferida desde tus CDs al dispositivo USB o el reproductor de MP3 con un solo botón y sin necesidad de computadoras.

## USB directo para música en MP3/WMA

Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema Hi-Fi de Philips. Tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

## Reproducción de MP3-CD o WMA-CD

MP3 es una tecnología de compresión revolucionaria mediante la cual se puede reducir el tamaño de grandes archivos de música hasta 10 veces sin perder mucho en cuanto a calidad de audio. Un solo CD puede almacenar hasta 10 horas de música. El formato MP3 se ha convertido en el formato de compresión de audio estándar y permite una transferencia de archivos de audio fácil y rápida. Windows Media Audio (WMA) es un formato de audio digital de alta compresión de Microsoft que ofrece un sonido de gran calidad con archivos que ocupan la mitad del espacio en disco y se descargan en la mitad de tiempo. En un CD puedes guardar hasta 20 horas de música WMA de excelente calidad y grabarla a una frecuencia de bits de 64 Kbps.



Fecha de publicación  
2011-07-01

Versión: 2.0.8

12 NC: 8670 000 26313  
EAN: 87 12581 30811 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.