

Philips
Магнитола с CD

Дизайн Lifestyle
USB

AZ1837



Наслаждайтесь музыкой в любом месте

Удобный дизайн, возможность слушать музыку с разных источников: через порт USB, с MP3-CD, по радио.

Наслаждайтесь музыкой из разных источников

- Слушайте музыку MP3/WMA напрямую с портативных устройств USB
- Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW
- MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств
- Радио FM/CB — удовольствие от прослушивания радиопередач

Легко использовать

- CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения
- Программирование 20 дорожек CD

PHILIPS

Особенности

Прямое подключение USB для MP3/WMA



Просто вставьте ваше устройство в порт USB системы DVD Philips. Цифровая музыка будет воспроизводиться прямо с устройства. Теперь вы можете поделиться любимыми мелодиями с друзьями и близкими.

Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW



Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.




Функция MP3 Link



Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

CD: в произвольном порядке/повтор



Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

Характеристики

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, предыдущая/следующая, запрограммированное воспроизведение, вперемешку

Подключения

- USB: Порт USB
- Функция MP3 Link: Линейный стереовход 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM, СВ
- Антенна: Антенна FM

Звук

- Звуковая система: стерео
- Регулировка громкости: поворотная (аналоговая)
- Выходная мощность: 2 x 1 Вт RMS

Громкоговорители

- Количество встроенных АС: 2
- Решетки АС: металл

Комфорт

- Тип загрузчика: сверху
- Тип дисплея: ЖК-дисплей

Аксессуары

- Кабели/подключение: Стереокабель 3,5 мм для линейного входа, шнур питания
- Прочее: руководство пользователя
- Гарантия: Гарантийный сертификат

Питание

- Тип элемента питания: Размер С (LR14)
- Напряжение батареи: 1,5 В
- Количество батарей: 6
- Тип питания: Входной разъем питания переменного тока

Размеры

- Вес брутто: 2,4 кг
- Глубина упаковки: 139 миллиметра
- Высота упаковки: 262 миллиметра
- Ширина упаковки: 371 миллиметра
- Вес: 1,8 кг
- Глубина основного устройства: 236 миллиметра
- Высота основного устройства: 122 миллиметра
- Ширина основного устройства: 341 миллиметра



Дата выпуска 2016-03-28

Версия: 1.0.9

12 NC: 8670 000 57328
EAN: 87 12581 51107 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com