


Užregistruokite savo prietaisą ir  
gaukite pagalbą internete  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**AZ250**



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>



Naudojimosi instrukcijų knygelė

## 2. PASTABA

Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra patvirtintos Philips Consumer Lifestyle, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.



Šis prietaisas atitinka Europos bendrijos radijo trikdžių reikalavimus.



Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą.



Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



Jūsų prietaise yra naudojamos baterijos, atitinkančios Europos direktyvą 2006/66/EC, jų negalima atsikratyti kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Laikykitės vietinių taisyklių ir pasidomėkite apie panaudotų baterijų surinkimą, nes teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

## Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojame nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), poliesteris (apsaugos) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės). Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota kompanija. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, išsekusių baterijų ir senos įrangos išmetimą.

Šis prietaisas turi šią etiketę:



## Pastaba

- Informacinė plokštelė yra pritvirtinta prietaiso apatinėje dalyje.

Visi registruoti ir neregistruoti prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos.

## 1. SVARBU

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Paisykite visų įspėjimų.
- Laikykitės visų nurodymų.
- Neužblokuokite ventilacijos angų. Įdiekite laikydami gamintojo nurodymų.
- Nestatykite prietaiso netoli karščio šaltinių, tokių kaip radiatoriai, šildytuvai, krosnelės ar kiti aparatai (įskaitant stiprintuvus), kurie šyla.
- Apsaugokite elektros maitinimo laidą, kad ant jo nevaikščiūtų, nesuspaustų, ypač prie kištuko, jungiklių ir vietos, kurioje laidas jungiamas prie prietaiso.
- Naudokite tik tuos priedus / aksesuarus, kuriuos nurodo gamintojas.
- Atjunkite šį prietaisą nuo elektros tinklo žaibuojant arba jei nenaudosite jo ilgą laiką.
- Jei prietaisą reikia taisyti, kreipkitės į kvalifikuotą personalą. Kvalifikuota specialistų pagalba reikalinga, jei prietaisas buvo pažeistas bet koku būdu, pavyzdžiui, laidas ar kištukas yra pažeistas, skystis išsipylė ar kas nors nukrito ant prietaiso, prietaisas pateko į lietu ar drėgmę, neveikia tinkamai arba buvo numestas.
- Baterijų naudojimo įspėjimas – norėdami apsisaugoti nuo baterijų pratekėjimo, kuris gali sukelti kūno sužeidimus, nuosavybės sugadinimą arba sugadinti prietaisą:
  - Įstatykite visas baterijas teisingai, + ir – kaip pažymėta prietaise.
  - Nemaišykite baterijų (senų su naujomis arba anglies ir šarminių ir t.t.).
  - Išimkite baterijas, jei prietaisas nebus naudojamas ilgą laiką.
  - Baterijos (baterijos pakuotėje arba įdėtos į prietaisą) turi būti saugomos nuo didelio karščio, tokio kaip tiesioginiai saulės spinduliai, ugnis ar panašiai.
  - Ant prietaiso niekas neturėtų lašėti ar taškytis.
  - Nedėkite jokių galimo pavojaus šaltinių ant prietaiso (pvz. indų su skysčiais, degančių žvakių).
  - Kur srovės Direct Plug-in adapteris yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi visuomet būti veikiantis.

### ! Įspėjimas

- Niekomet nepašalinkite šio grotuvo korpuso.
- Niekomet nestatykite šio prietaiso ant kitos elektroninės įrangos.
- Įsitikinkite, kad visuomet turite lengvą prieigą prie rozetės, kad galėtumėte lengvai atjungti grotuvą nuo elektros tinklo.

### ! Atsargiai

- Valdymą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje. Kitu atveju galite sukelti pavojingą spinduliavimą arba kitą nesaugų veiksmą.

## Klausymosi saugumas



### ! Atsargiai


- Norėdami išvengti klausos pažeidimų, ribokite laiką, kurį naudojate ausinėmis dideliu garsumu ir nustatykite saugų garsumą. Kuo didesnis garsumas, tuo trumpesnis saugaus klausymosi laikas.

## Laikykitės šių nurodymų, kai naudojate ausinėmis.

- Klausykitės ne per dideliu garsu, ne per ilgai.
- Nereguliuokite garsumo klausai prisitaikius prie triukšmo.
- Nenustatykite tokio garsumo, kad negirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.
- Būkite atsargūs ir nutraukite naudojimąsi potencialiai pavojingose situacijose.
- Per didelis garsas iš ausinių gali pažeisti klausą ir apkurtinti.

## GREITOS PRADŽIOS GIDAS





### Stiprintuvas

Išvesties galia	1 W RMS
-----------------	---------

### Diskai

Lazerio tipas	Puslaidininkis
Disko skersmuo	12 cm / 8 cm
Palaikomi diskai	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DAC	24 bitų / 44,1 kHz
Bendras harmoninis iškraipymas	<1,5%
Dažnis	100 Hz – 10 kHz
Video signalo / triukšmo santykis	> 57 dB










### Bendra informacija

Energijos tiekimas	Modelis: AS060-080-EE075 (Philips); Įvestis: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,15A Išvestis: 8V $\approx$ 0,75 A
Energijos suvartojimas veikimo metu	8 W
Energijos suvartojimas budėjimo režime	< 0,5 W
Baterijos	9V, 6 x R6/UM3/AA
Išmatavimai (plotis x aukštis x gylis)	
- Pagrindinio prietaiso	209 x 215 x 130 mm
- Su dėklu	230 x 307 x 130 mm
Svoris	
- Pagrindinio prietaiso	1,1 kg
- Su dėklu	1,7 kg



## GREITOS PRADŽIOS GIDAS




Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite visą pridėtą saugumo informaciją.



## GREITOS PRADŽIOS GIDAS




Baterijos nėra pridedamos



6 x AA



ON/OFF



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



