




Philips
CD Soundmachine



AZ382

Prehrajte vašu digitálnu hudbu prostredníctvom USB Direct

Chcete si vychutnať hudobné zbierky uložené v prenosnom hudobnom prehrávači bez použitia slúchadiel? Pripojte prenosný prehrávač ku konektoru USB Direct na vašom modeli AZ382 a vychutnajte si vašu obľúbenú digitálnu hudbu prostredníctvom výkonných reproduktorov.

Jedinečný zážitok z počúvania

- Vychutnajte si MP3/WMA hudbu priamo z prenosných USB zariadení
- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- FM/MW stereofónny tuner

Ľahko sa používa

- 20 naprogramovaných skladieb z disku CD
- CD náhodne/program/opakovať
- Vstupné pripojenie

Bohaté a čisté zážitky zo zvuku

- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

PHILIPS

Technické údaje

Prehrávanie zvuku

- Typ zásobníka: Horná časť
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, Zopakovať prehrávanie, Vyhľadávanie Ďalší/Predchádz. album, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Náhodné prehrávanie
- Programovateľné stopy: 20

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM, MW
- Anténa: FM anténa

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 1W
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov
- Zvukový systém: Stereofónny
- Priemer reproduktora: 3"
- Ovládanie hlasitosti: otočné

Pripojitelnosť

- 3,5 mm stereo vstup
- USB: USB hosťiteľ

Napájanie

- Napájanie zo siete: áno
- Typ batérie: LR14
- Napätie batérie: 1,5 V
- Počet batérií: 6

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Manuál používateľa, Potvrdenie záruky

Rozmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 284 x 264 x 155 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 262 x 123 x 245 mm
- Hmotnosť: 1,5 kg
- Váha vrátane balenia: 1,84 kg

Vybavenie a vlastnosti

- Zobrazenie číslic: 3
- Typ displeja: displej LCD

Hlavné prvky

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša digitálna hudba sa prehrá priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Vstupné pripojenie

nie je k dispozícii



Dátum vydania
2013-05-10

Verzia: 1.0.5

12 NC: 8670 000 37476
EAN: 87 12581 41004 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com