



# Guía de inicio rápido


## A Conexión de la alimentación




## D Reproducción desde un dispositivo USB



## B Sintonización de emisoras de radio



## E Reproducción de cintas



## C Reproducción de discos

