


# Mise à jour du logiciel

Avant de mettre à jour le logiciel de ce lecteur, vérifiez la version actuelle:

- Appuyez sur **▲**, puis sélectionnez [Setup] (Configuration) > [Advanced] (Avancé) > [Version information] (Informations sur la version), et appuyez sur OK.

---

## Mettre à jour le logiciel via USB

1. Vérifiez la version la plus récente du logiciel sur le site [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)
  - Recherchez votre modèle et cliquez sur "Logiciels et pilotes".
2. Téléchargez le logiciel sur un périphérique de stockage USB.
  - a. Décompressez le fichier téléchargé et assurez-vous que le dossier décompressé est nommé « UPG ».
  - b. Enregistrez le dossier « UPG » dans le répertoire racine.
3. Branchez le périphérique de stockage USB sur le connecteur  (USB) du lecteur.
4. Appuyez sur **▲**, puis sélectionnez [Setup] (Configuration).
5. Sélectionnez [Advanced] (Avancé) > [Software update] (Mise à jour logicielle) > [USB].
  - » Si une mise à niveau est détectée, vous êtes invité à lancer la mise à jour.
6. Suivez les instructions affichées par le téléviseur pour mettre à jour le logiciel.
  - » À la fin de la mise à jour, le lecteur s'éteint et se rallume automatiquement.

### Attenti

- N'éteignez pas le produit et ne retirez pas le périphérique de stockage USB pendant la mise à jour du logiciel. Cela pourrait endommager le lecteur.