

关于 BDP2200/F7 BDP2205/F7 BDP2285/F的重要事项

将固件升级至最新版本之前

- 先检查设备的当前固件版本。
- 按照以下逐步说明执行操作。 否则固件升级将失败，并且设备可能会永久损坏。

如果当前固件版本低于 v1.45:

1. 先通过 USB 将设备升级至 v1.45:

- i) 对下载的文件进行解压缩，其内有 2 个 zip 文件。
- ii) 选择 zip 文件 v1.45 并在 USB 中解压缩。不要重命名 UPG 文件夹。请按照后续页面中提及的升级程序执行操作。
- iii) 再次检查目前的固件版本是否为 v1.45。

2. 升级至 v1.45 后，通过 USB 将装置升级至最新版本:

- i) 对下载的文件进行解压缩，其内有 2 个 zip 文件。
- ii) 选择最新版本的 zip 文件 并在 USB 中解压缩。不要重命名 UPG 文件夹。请按照后续页面中提及的升级程序执行操作。
- iii) 再次检查目前的固件版本是否为最新版本。


如果当前固件版本为 v1.45 或更高版本:

1. 通过 USB 将装置升级至 最新版本。


- i) 对下载的文件进行解压缩，其内有 2 个 zip 文件。
- ii) 选择最新版本的 zip 文件 并在 USB 中解压缩。不要重命名 UPG 文件夹。请按照后续页面中提及的升级程序执行操作。
- iii) 再次检查目前的固件版本是否为最新版本。

软件更新说明


更新本播放机的软件之前，请检查当前软件版本：


- 按 ，然后选择 [设置] > [高级] > [版本信息]，然后按 OK
- .

通过互联网更新软件

- 1 将播放器连接至互联网（请参阅“设置网络”）。
- 2 按 ，然后选择 [设置]。
- 3 选择 [高级] > [软件更新] > [网络]
 - » 如果检测到升级媒体，将提示您开始更新操作。
- 4 按照电视屏幕上的说明更新软件
 - » 件更新完成后，本播放机将自动关闭并重新打开。

通过 USB 更新软件

- 1 在 www.philips.com/support 上查看最新软件版本
 - 搜索相应型号并单击“软件和驱动程序”。
- 2 将软件下载到 USB 存储设备上。
 - a. 解压缩下载文件，确保将解压缩文件夹命名为“UPG”。
 - b. 将“UPG”文件夹放在根目录中。
 - b. 将“UPG”文件夹放在根目录中。
- 3 将 USB 存储设备连接至本播放机上的  (USB) 接口

- 4 按 ，然后选择 [设置]。
- 5 选择 [高级] > [软件更新] > [USB].
 - » 如果检测到升级媒体，将提示您开始更新操作。
- 6 按照电视屏幕上的说明更新软件。
 - » 软件更新完成后，本播放机将自动关闭并重新打开。

警告

- 在软件更新过程中，请勿关闭电源或移除 USB 存储设备，以免可能会损坏本播放机。