

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ для BDP2305 BDP2385 BDP2300**

Перед обновлением встроенной программы до последняя версия встроенной программы выполните следующие действия.

- Проверьте текущую версию встроенной программы устройства.
- Выполните пошаговые инструкции, представленные ниже. В противном случае обновление встроенной программы не будет выполнено и устройство может быть повреждено.

Если текущая версия встроенной программы — v1.07 или более ранняя, выполните следующие действия.


1. Обновите программу устройства до версии v1.07 через USB, следуя инструкциям:
  - i) распакуйте загруженный архив и извлеките 2 файла;
  - ii) используйте архив с файлом v1.07 и распакуйте его на USBустройстве. Не переименовывайте папку "UPG". Выполните процедуру обновления, как описано далее:
  - iii) убедитесь, что встроенная программа обновлена до версии v1.07.
  
2. После обновления до версии v1.07 обновите устройство через USB до версии последняя версия встроенной программы, следуя инструкциям:
  - i) распакуйте загруженный архив и извлеките 2 файла;
  - ii) используйте архив с файлом последняя версия встроенной программы и распакуйте его на USBустройстве. Не переименовывайте папку "UPG". Выполните процедуру обновления, как описано далее:
  - iii) убедитесь, что встроенная программа обновлена до версии последняя версия встроенной программы.

Если текущая версия встроенной программы — v1.07 или более поздняя, выполните следующие действия.

1. Обновите версию устройства до последняя версия встроенной программы через USB:
  - i) распакуйте загруженный архив и извлеките 2 файла;
  - ii) используйте архив с файлом последняя версия встроенной программы и распакуйте его на USBустройстве. Не переименовывайте папку "UPG". Выполните процедуру обновления, как описано далее:
  - iii) убедитесь, что встроенная программа обновлена до версии последняя версия встроенной программы.

### 3 Обновление ПО

Перед обновлением ПО на плеере проверьте текущую версию ПО.


- Нажмите  для выбора [Setup] (Установка) > [Advanced] (Дополнительно) > [Version information] (Информация о версии) и нажмите ОК.


- Найдите свою модель и нажмите "ПО и драйверы".


- 2 Загрузите ПО на запоминающее устройство USB.
  - a. Извлеките файлы из архива, проверьте название папки (папка должна называться "UPG").
  - b. Поместите папку "UPG" в корневой каталог.

---

### Обновление ПО через Интернет

- 1 Подключите плеер к сети Интернет (см. "Set up a network" (Настройка сети)).
- 2 Нажмите  для выбора [Setup] (Установка).
- 3 Выберите [Advanced] (Дополнительно) > [Software update] (Обновление ПО) > [Network] (Сеть).
  - » При обнаружении обновлений отобразится запрос на проведение обновления.
- 4 Для обновления ПО следуйте инструкциям на экране телевизора.
  - » По завершении обновления плеер автоматически выключится и включится снова.

- 3 Подключите запоминающее устройство USB к разъему  (USB) на плеере.

- 4 Нажмите  для выбора [Setup] (Установка).
  - 5 Выберите [Advanced] (Дополнительно) > [Software Update] (Обновление ПО) > [USB].

» При обнаружении обновлений отобразится запрос на проведение обновления.

- 6 Чтобы подтвердить установку обновления, следуйте инструкциям на экране телевизора.
  - » По завершении обновления плеер автоматически выключится и включится снова.



Внимание!

• Не отключайте питание и не извлекайте запоминающее устройство USB во время обновления ПО, так как это может привести к повреждению плеера.

---

### Обновление ПО через USB

- 1 Проверьте наличие последней версии ПО на [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)