

Atualização do firmware do BDP2500

Atualização do firmware

Desenvolvemos uma atualização do firmware para aperfeiçoar seu produto. Essa atualização aplica-se aos seguintes modelos:

BDP2500/55

Esta versão do firmware traz os seguintes aperfeiçoamentos: [clique aqui para obter mais informações](#)

Nota: antes de prosseguir com a atualização, lembre-se de que será necessário reconfigurar o aparelho sempre que o firmware for atualizado!

Procedimento de atualização

Etapa 1 Conferir a versão atual

Primeiro, verifique a versão atual do firmware para saber se é necessário atualizá-lo:

1. Ligue o aparelho. O menu Início será exibido.
2. Selecione “Configuração”, navegue até “Configuração avançada” → “Informações da versão” e pressione no controle remoto.
3. A versão do firmware será exibida na tela da TV.
4. Se a versão do firmware atual for anterior a essa versão, [1015.1], vá para a **Etapa 2**. Se não for, não será necessário atualizá-lo.

Mainboard : 1015.1
Driver : BDP0800
BDP2500
<http://www.philips.com/support>
MAC : xxxxxxxxxx

Etapa 2 Baixar a atualização do firmware

[Download](#)

Clique no link para baixar o novo pacote do firmware no seu computador. O pacote está compactado em um único arquivo ZIP.

Etapa 3 Transferir o firmware para uma unidade flash USB

Nota: você precisará de uma unidade flash USB com cerca de 25 MB de espaço livre.

1. **Extraia** a pasta “**UPG**” de atualização do firmware do arquivo ZIP.
(**Não renomeie a pasta**)
2. Copie a pasta “**UPG**” extraída com os arquivos do software na unidade flash USB (diretório raiz)

Nota: o arquivo ZIP não pode ser lido no aparelho

Etapa 4 Atualizar o firmware do BD player

Nota: não pressione nenhum botão nem interrompa o fornecimento de energia durante o processo de atualização. Caso contrário, o aparelho poderá apresentar defeito..

1. Ligue o BD player e insira a unidade flash USB na entrada USB.
2. Selecione “**Configuração**”, navegue até “Configuração avançada” → “Download do software” → “USB” e pressione no controle remoto
3. O BD player pesquisará os arquivos de atualização. Quando os arquivos forem reconhecidos, o aparelho exibirá uma tela de confirmação, solicitando o início da atualização.
4. **Nota:** o BD player exibirá “**Nenhum software de atualização válido encontrado**” nas duas situações a seguir.
 - Quando a atualização do software não for apropriada para o seu aparelho ([verifique os modelos aplicáveis acima](#))
 - Quando os arquivos de atualização do software não forem detectados na unidade flash USB. Certifique-se de que a pasta UPG esteja na pasta raiz da unidade USB e essa pasta e os arquivos estejam com o nome correto.
5. Para continuar a atualização, selecione “**Iniciar**” e pressione no controle remoto. Você pode cancelar a atualização nesse momento selecionando o botão “**Cancelar**” exibido na TV e pressionando no controle remoto.
6. Siga as instruções na tela para continuar a atualização do firmware.
7. Durante o processo, a tela exibirá o andamento da atualização do firmware.
8. Quando a atualização for concluída, a tela exibirá uma confirmação da conclusão.
9. O BD player desligará automaticamente após 5 segundos. Reinicie o aparelho. Depois que o aparelho for reiniciado, o novo firmware já estará instalado.

Etapa 5 Confirmar se a atualização foi bem-sucedida

1. Após ligar o aparelho, repita a **etapa 1** para verificar se o firmware foi atualizado corretamente.
2. Se você perceber que a atualização do firmware mais recente não está ocorrendo,, **repita** **Etapa 4** e

Etapa 5

Histórico de atualizações do firmware

Este software de atualização traz as seguintes soluções:

Versão: V1015.1

Aperfeiçoamento da reprodução

- Corrige a função de reinício da reprodução no novo título Blu-Ray “Avatar”.
- Aperfeiçoa a reprodução de determinados discos Blu-Ray e BD-R.