


### 3 Обновление ПО

Перед обновлением ПО на плеере проверьте текущую версию ПО.



- Нажмите  для выбора [Setup] (Установка) > [Advanced] (Дополнительно) > [Version information] (Информация о версии) и нажмите ОК.

обновления, следуйте инструкциям на экране телевизора.

- » По завершении обновления плеер автоматически выключится и включится снова.

---

### Обновление ПО через USB

- 1 Проверьте наличие последней версии ПО на [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)
  - Найдите свою модель и нажмите "ПО и драйверы".
- 2 Загрузите ПО на запоминающее устройство USB.
  - a. Извлеките файлы из архива, проверьте название папки (папка должна называться "UPG").
  - b. Поместите папку "UPG" в корневой каталог.
- 3 Подключите запоминающее устройство USB к разъему  (USB) на плеере.
- 4 Нажмите  для выбора [Setup] (Установка).
- 5 Выберите [Advanced] (Дополнительно) > [Software Update] (Обновление ПО) > [USB].
  - » При обнаружении обновлений отобразится запрос на проведение обновления.
- 6 Чтобы подтвердить установку



#### Внимание!

• Не отключайте питание и не извлекайте запоминающее устройство USB во время обновления ПО, так как это может привести к повреждению плеера.