

Введение:

Мы делаем все возможное, чтобы вы получали удовольствие от наших изделий. Для оптимального качества воспроизведения и использования последних функций настоятельно рекомендуется выполнить обновление ПО проигрывателя.

Подготовка к обновлению ПО:

Обновление ПО через Интернет:


- Подключите устройство с помощью кабеля LAN или беспроводной сети Интернет.

Обновление с помощью флэш-накопителя USB:



- Программа-архиватор с поддержкой формата ZIP (например, WinZip для ОС Windows).
- Флэш-накопитель USB с достаточным объемом свободного места для сохранения файла встроенной программы. Рекомендуется использовать чистый накопитель во избежание повреждения файлов.
(Размер файла встроенной программы указан в верхней части экрана.)



Процедура обновления:



Шаг 1. Проверка текущей версии ПО

1. Включите проигрыватель.
2. Нажмите на пульте ДУ кнопку , в экранном меню телевизора выберите **[Установка]**  > **[Дополнительно]** > **[Сведения о версии]**.
3. На экране телевизора отобразится текущая версия микропрограммы.
4. Сравните указанную версию ПО с последней выпущенной версией. Если на проигрывателе установлена более ранняя версия ПО по сравнению с новой выпущенной версией, перейдите к **Шагу 2**.


В противном случае последняя версия ПО уже установлена, и обновление не требуется.

Шаг 2. Обновление ПО проигрывателя

Обновить ПО можно как через Интернет, так и с помощью флэш-накопителя USB.

Обновление ПО через Интернет

1. Настройте подключение к Интернету с помощью кабеля LAN или маршрутизатора.

2. Включите плеер.
3. **Убедитесь, что внутри проигрывателя нет диска.**
4. Нажмите на пульте ДУ кнопку , в экранном меню телевизора выберите **[Установка] > [Дополнительно] > [Обновление ПО] > [Сеть]**.
5. Если обновления будут обнаружены, отобразится сообщение с запросом на запуск процесса обновления.
6. Чтобы подтвердить установку обновления, следуйте инструкциям на экране ТВ.
7. После завершения обновления проигрыватель автоматически переключится в режим ожидания.

Обновление ПО с помощью USB

1. Загрузите ПО.

Нажмите значок загрузки в верхней части экрана, чтобы начать загрузку нового пакета обновления ПО на компьютер.





2. Сохраните ПО на флэш-накопителе USB.

Предупреждение. НЕ извлекайте устройство USB во время обновления ПО. Если во время обновления произойдет ошибка, повторите процедуру. Если вам нужна помощь, позвоните в местный центр поддержки потребителей или воспользуйтесь функцией интерактивного общения Live Chat.

- i. Распакуйте папку с обновлением встроенной программы из загруженного пакета.
Примечание. НЕ переименовывайте папку или файл в ней во избежание ошибки при обновлении.
- ii. Скопируйте извлеченную папку с файлом ПО в корневой каталог флэш-накопителя USB.

3. Обновление ПО проигрывателя

Предупреждение. В процессе обновления НЕ нажимайте кнопки и НЕ отключайте устройство от сети, так как это может привести к повреждению устройств.

- i. Включите проигрыватель Blu-ray.
- ii. **Убедитесь, что внутри проигрывателя нет диска.**
- iii. Вставьте USB-накопитель в порт USB.
- iv. Нажмите на пульте ДУ кнопку , в экранном меню телевизора выберите **[Установка]  > [Дополнительно] > [Обновление ПО] > [USB]**.
- v. Проигрыватель Blu-ray выполнит поиск файлов обновления на флэш-накопителе USB. Как только файлы будут обнаружены, вы сможете начать обновление.
- vi. Чтобы продолжить установку обновления, выберите **[Начать]** и нажмите на пульте ДУ кнопку **<ОК>**.

Чтобы на данном этапе отменить обновление, выберите вариант **[Отмена]** экранного меню ТВ и нажмите на пульте ДУ кнопку.

- vii. После завершения обновления устройство автоматически выключится через 5 секунд. Извлеките накопитель USB и снова включите проигрыватель Blu-ray. Проигрыватель готов к работе с новой установленной версией встроенной программы.

Шаг 3. Проверка успешного обновления

1. Перейдите к **Шагу 1 ("Проверка текущей версии ПО")**, чтобы проверить правильность установки ПО.
2. Если последняя версия встроенной программы была установлена, повторите Шаг 2 "Обновление ПО проигрывателя" и **Шаг 3 "Проверка успешного обновления"**.