

PHILIPS

Skjeggtrimmer

Beardtrimmer series 3000

0,5 mm presisjonsinnstillinger

Kniver i rustfritt stål

60 min. trådløs bruk / 1 t lading

Med innovativt Lift & Trim-system



BT3216/14



Allsidig trimming raskt og enkelt!

Lift & Trim-systemet kutter 30% raskere*

Philips skjeggtrimmer i serie 3000 har et innovativt Lift & Trim-system som løfter opp hvert hårstrå til en optimal kuttstilling for jevn trimming på færre drag. Style en avslappet tredagersstubb, et kort skjegg eller lengre skjegg akkurat som du vil ha det!

Enkel og jevn trimming

- Med innovativt Lift & Trim-system
- Kniver i rustfritt stål som ikke blir sløve
- Hudvennlige blader for glatt hud

Lett å bruke

- 20 låsbare lengdeinnstillinger, 0,5–10 mm med 0,5 mm presisjon
- 60 minutter med trådløs bruk eller koblet til strømmen
- Indikator som viser batterinivå
- Avtakbart hode for enkel rengjøring
- Ergonomisk design for enklere håndtering
- Oppbevarings- og reiseetui

Laget for å vare

- To års garanti, global spenning, trenger ikke smøring



asimpleswitch.com

Høydepunkter

Med innovativt Lift & Trim-system



Trim skjeggstubben med Philips innovative Lift & Trim-system. Systemet gjør at trimmekammen løfter liggende skjeggstrå til optimal kuttstilling for perfekt og jevn trimming med et enkelt drag.

Kniver i rustfritt stål



Perfekt trimming på en trygg måte – hver eneste gang. Trimmerens stålkniver berører hverandre lett, slik at de skjerpes mens du trimmer. Knivene holder seg ekstra skarpe og klipper like effektivt som på dag 1.

Hudvennlig skjæreblad for skånsom trimming



Skjærebladene på skjeggtrimmeren i serie 3000 har avrundede tupper som føles myke i kontakt med huden. Philips skjeggtrimmer i

serie 3000 vil aldri skrape huden, den er skånsom og behagelig, og unngår hudirritasjon.

Lengdehjul – 20 lengdeinnstillinger



Med lengdehjulet kan du velge mellom lengdeinnstillinger fra 0,5 til 10 mm, med presisjonstrinn på 0,5 mm.

60 min bruk med og uten ledning



Lad trimmeren i én time for å få 60 minutter med trådløs bruk, eller bruk den mens den er koblet til strømmen og lader.

Indikator som viser batterinivå



Batteriindikatoren viser batteristatusen sånn at du hele tiden vet om den er fullladet eller ikke. Slik kan du sørge for å lade trimmeren i tide og risikerer ikke å gå tom for batteri midt i trimmingen.

Enkel rengjøring



Ta av trimmehodet og skyll det under kranen for enkel rengjøring. Tørk den godt før du setter den tilbake på trimmehåndtaket.

Ergonomisk design



Lette å holde og bruke. Utformet for å gjøre det lettere å trimme de områdene som er vanskelige å nå.



asimpleswitch.com

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO₂-utslipp. Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene – energieffektivitet, emballasje, farlige materialer, vekt, resirkulering og kassering og pålitelig drift gjennom hele levetiden.

Spesifikasjoner

Klippesystem

Presisjon (størrelsen på trinnene): Ved 0,5 mm

Utvalg av lengdeinnstillinger: 0,5 opptil 10 mm

Klipper, bredde: 32 millimeter

Kutteelement: Kniver i rustfritt stål

Tenner som ikke risper: For bedre komfort

Skap det utseendet du ønsker

Antall lengdeinnstillinger: 20 integrerte lengdeinnstillinger

Tilbehør

Kam: Lift & Trim-system

Veske: Oppbevaringsetui

Vedlikehold: Rengjøringsbørste

Drift

Driftstid: 60 minutter

Lading: Fulladet på 1 time

Batteritype: NiMH

Automatisk spenning: 100–240 V

Enkel i bruk

Zoom-hjul: Juster enkelt lengdeinnstillingene

Skjerm: Indikator for lavt batterinivå,

Ladeindikator, Indikator for tomt batteri

Rengjøring: Tilbehør kan skylles i vann

Drift: Bruk med og uten ledning

Utforming

Håndtak: Ergonomisk godt grep

Service

To års garanti

Trenger ikke smøring

