

PHILIPS

Nešiojamas
garsiakalbis

BT55

**Naudojimosi
instrukcijų knygelė**



Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete

www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbi informacija	3
----------	---------------------------	----------

2	Pastabos	3
	Atitikimas	3
	Rūpinimasis aplinka	3
	Prekiniai ženklai	4

3	Jūsų “Bluetooth” garsiakalbis	4
	Pristatymas	4
	Ką rasite dėžutėje	4
	Garsiakalbio apžvalga	5

4	Pradžia	5
	Ijungimas/ Išjungimas	5
	Įkraukite integruotą bateriją	6

5	Grojimas iš “Bluetooth” įrenginių	6
	“Bluetooth” įrenginio prijungimas	6
	Grojimas iš prijungto “Bluetooth” įrenginio	7
	Įrenginio atjungimas	7
	Įrenginio prijungimas iš naujo	7

6	Techniniai duomenys	8
----------	----------------------------	----------

7	Trikčių šalinimas	9
	Bendro pobūdžio problemos	9
	Apie “Bluetooth” įrenginį	9

1 Svarbi informacija

- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
- Baterijų neturėtų veikti papildomas karštis, toks kaip saulė, ugnis ir pan.
- Ant įrenginio nestatykite jokių pavojingų objektų (pavyzdžiui, skysčiais pripildytų daiktų, degančių žvakių).
- Įrenginio veikimo temperatūra yra nuo -10°C iki 40°C.
- Garsiakalbis yra suderinamas tik su USB V2.0 arba V1.1.



Pastaba

- Produkto tipas yra nurodytas įrenginio apačioje.

2 Pastabos

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra išskirtinai patvirtinti “Gibson Innovations”, gali atimti vartotojo teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Atitikimas

“Gibson Innovations” pareiškia, jog šis gaminytis atitinka esminius reikalavimus ir kitas nuostatas, numatytas 2014/53/EU Direktyvoje. Atitikimo deklaracijos kopiją galite parsisiųsti iš www.philips.com/support.

Rūpinimasis aplinka

Seno produkto ir baterijų išmetimas



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveikslėliuką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal Europos Direktyvą 2012/19/EU.



Šis simbolis reiškia, kad produkto sudėtyje yra baterijos, pagamintos pagal Europos Direktyvą 2013/56/EU, ir jos negali būti išmetamos kartu su kitomis buitinėmis šiukšlėmis.

Mes stipriai rekomenduojame jums savo produktą nunešti į oficialų surinkimo punktą arba Philips paslaugų centrą, kur įkraunama baterija bus profesionaliai išimta.

Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/ išmetimo taisyklėmis. Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



Įspėjimas

- Integruotos baterijos išėmimas panaikina garantiją ir gali sugadinti produktą.

Norėdami išimti integruotą bateriją, visada įrenginį neškite profesionaliems meistrams.

Prekiniai ženklai



Bluetooth® žodinis ženklas bei logotipas yra "Bluetooth SIG, Inc." priklausantys prekiniai ženklai. "Gibson Innovations Limited" šiuos ženklus naudoja pagal turimą licenciją. Kiti prekiniai ženklai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė.

3 Jūsų "Bluetooth" garsiakalbis

Sveikiname jus įsigijus šį Philips įrenginį! Norėdami gauti kuo daugiau naudingos informacijos ir pagalbos, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome.

Pristatymas


Naudodamiesi šiuo garsiakalbiu galite mėgautis garsu, grojamu jūsų "Bluetooth" įrenginiuose bei kituose išoriniuose įrenginiuose, prijungtuose 3.5 mm audio-in laidu.

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite, ar radote dėžutėje šiuos elementus:

- Garsiakalbj
- USB įkrovimui skirtą laidą
- Atspausdintą medžiagą

Garsiakalbio apžvalga



1. LED indikatorius

- Rodo baterijų įkrovimo lygį arba “Bluetooth” susijungimo būseną.

2. Mikro USB lizdas

- Lizdas, skirtas garsiakalbio įkrovimui.

3. Nustatymų perkrovimo skylė

- Perkraukite garsiakalbio nustatymus.


4.



- Garsiakalbio įjungimas arba išjungimas.
- “Bluetooth” sujungimo (“suporavimo”) režimo rodymas.
- “Bluetooth” sujungimo atjungimas.

4 Pradžia

Visada eilės tvarka laikykitės šiame skyriuje aprašytų instrukcijų.

Įjungimas/ Išjungimas



- Norėdami įjungti garsiakalbį, paspauskite ir ilgiau nei dvi sekundes palaikykite nuspaudę  mygtuką.
 - ↳ LED indikatorius ims mirksėti.
 - ↳ Garsiakalbis supypsi.
- Norėdami garsiakalbį išjungti, dar kartą paspauskite ir ilgiau nei dvi sekundes palaikykite nuspaudę  mygtuką.



Pastaba

- Jei “Bluetooth” sujungimas neatsiranda per 15 minučių arba baterijos įkrovimo lygis yra žemas, garsiakalbis automatiškai išsijungs, kad taupytų energiją.

Įkraukite integruotą bateriją


Pastaba

- Pilnai įkrauti bateriją trunka apie tris valandas.
- Mikro USB lizdas yra skirtas tik įkrovimui.
- Įkraunama baterija turi ribotą įkrovimo ciklų skaičių. Baterijos gyvavimo laikas ir įkrovimo ciklų skaičius priklauso nuo naudojimo ir nustatymų.

Kai baterija baigia išsekti, LED indikatorius mirksi raudonai.

Norėdami įkrauti integruotą bateriją:

- Garsiakalbį prie AC maitinimo prijunkite naudodami maitinimo adapterį (komplekte nepateiktas; rekomenduojamas adapteris 5V 2A).




Sistemos būklė	Baterijos būklė	LED elgsena
Įjungta	Įkrovimo metu	Nėra indikacijos apie įkrovimą.
Išjungta	Įkrovimo metu	Dega raudonai.
Išjungta	Pilnai įkrauta	Išjungta.

5 Grojimas iš “Bluetooth” įrenginių

“Bluetooth” įrenginio prijungimas

Pastabos

- Įsitikinkite, jog jūsų įrenginyje yra įjungta “Bluetooth” funkcija, o pats įrenginys yra “matomas” kitiems “Bluetooth” prietaisams.
- Bet kokios kliūtys tarp sistemos ir “Bluetooth” įrenginio mažina veikimo diapazoną.
- Laikykite kuo atokiau kitų elektrinių prietaisų, kurie gali sukelti tam tikrus trukdžius.
- Tinkamas atstumas tarp šio garsiakalbio ir “Bluetooth” įrenginio yra apie 30 metrų.

- 1 Įsitikinkite, kad garsiakalbis yra “Bluetooth” sujungimo (“poravimo”) režime.
 - ↳ “Bluetooth” LED indikatorius ims greitai mirksėti mėlynai.
 - ↳ Jeigu LED indikatorius mirksės lėtai, spauskite ir dvi sekundes laikykite nuspaudę  mygtuką, kad įjungtumėte sujungimo (“poravimo”) režimą.
- 2 Savo prijungiamame “Bluetooth” įrenginyje aktyvuokite “Bluetooth” funkciją ir įjunkite paiešką “Bluetooth” sujungimui tinkamų įrenginių (norėdami detalesnės informacijos, skaitykite šio prietaiso naudojimosi instrukcijas).

3 Prietaisų sąrašė sujungimui (“suporavimui”) pasirinkite **[Philips BT55]**. Prireikus, įveskite slaptažodį “0000”.

↳ Po sėkmingo sujungimo garsiakalbis supypsės du kartus, o LED indikatorius bus ryškiai mėlynas.

LED indikatorius Aprašymas

Greitai mirksi mėlynai Pasiruošęs sujungimui (“suporavimui”)

Iš lėto mirksi mėlynai Prijungiamas paskutinis prijungtas įrenginys; laukiama sujungimo iš prijungto (“suporuoto”) įrenginio.

Dega mėlynai Sujungta

Grojimas iš prijungto “Bluetooth” įrenginio

Pastaba

- Jei prijungtame mobiliajame prietaise laukia įeinantis skambutis, muzikos grojimas laikinai sustoja.


Po sėkmingo “Bluetooth” sujungimo, pradėkite muzikos grojimą prijungtame “Bluetooth” įrenginyje.

↳ Garsas transliuojamas iš jūsų “Bluetooth” įrenginio į garsiakalbį.

Patarimas

- Taip pat galite naudoti savo “Bluetooth” įrenginį, kad valdytumėte grojimą.

Įrenginio atjungimas

- Išjunkite garsiakalbį;
- Savo įrenginyje išjunkite “Bluetooth” funkciją, tuomet spauskite ir laikykite nuspaudę , kol garsiakalbis supypsės du kartus, pranešdamas apie “suporavimo” režimo aktyvumą.
arba
- Patraukite įrenginį iš “Bluetooth” veikimo diapazono.

Įrenginio prijungimas iš naujo

- Įjungus garsiakalbį, jis automatiškai bandys prisijungti prie paskutinio prijungto įrenginio;
- Jei taip neatsitiks, savo “Bluetooth” įrenginyje pasirinkite **[Philips BT55]**, kad pradėtumėte sujungimą.

6 Techniniai duomenys



Pastaba

- Techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

- **Reitinguota išvesties galia (Stiprintuvas):** 1.6W RMS \leq 3% THD
- **Akustinis dažnis:** 60 - 20000 Hz
- **Garsiakalbio valdiklis (driver):** 1 x 1.5" "full range", 4 Ω
- **"Bluetooth" versija:** V4.2 + EDR
- **"Bluetooth" suderinami profiliai:** HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
- **"Bluetooth" dažnis (Išvesties galia):** 2.400GHz ~ 2.483GHz ISM Band / \leq 4dBm (Class 2)
- **Baterija :** Integruota Li-ion įkraunama baterija (3.7V, 365 mAh)
- **Grojimo laikas baterijos režime:** Apie 6 valandas
- **Įkrovimo laikas:** Apie 2 valandas
- **USB įkrovimas:** 5V, 0.5A / Micro-USB lizdas
- **Produkto Matmenys (P x A x G):** 85 x 75.8 x 34 mm
- **Produkto Svoris:** 0.11 kg

7 Trikčių šalinimas



Ispėjimas

- Niekada nenuiminkite įrenginį dengiančių dalių.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu įvyks gedimas, pirmiausia patikrinkite žemiau aprašytus punktus prieš nešdami įrenginį taisyti. Jeigu, sekant šiais patarimais, jums nepavyksta išspręsti problemos, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą pagalbą www.philips.com/support. Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerį ir būkite šalia savo įrenginio.

Bendro pobūdžio problemos

Nėra maitinimo.

- Įkraukite savo garsiakalbį.

Nėra garso.

- Pakeiskite garsumą prijungtame įrenginyje.
- Įsitikinkite, jog jūsų “Bluetooth” įrenginys yra nutolęs tinkamu atstumu (yra veikimo diapazone).

Garsiakalbis nereaguoja į jokių mygtukų paspaudimus.

- Perkraukite garsiakalbį.

Apie “Bluetooth” įrenginį

Prasta garso kokybė sujungus su “Bluetooth” įrenginiu.

- Prastas “Bluetooth” ryšys. Atneškite įrenginį arčiau šio prietaiso arba patraukite visus trukdžius tarp jų.

Įrenginyje nerandamas [Philips BT55] sujungimui (“suporavimui”).

- Spauskite ir dvi sekundes laikykite nuspaudę Φ/Φ , kad aktyvuotumėte sujungimo (“suporavimo”) režimą, tuomet pamėginkite dar kartą.

Negaliu prisijungti prie jokio įrenginio.

- Įrenginyje nėra įjungta “Bluetooth” funkcija. Skaitykite įrenginio, kurį norite prijungti, naudojimo instrukcijas ir aktyvuokite šią funkciją.
- Garsiakalbis jau sujungtas su kitu “Bluetooth” įrenginiu. Atjunkite jį ir bandykite dar kartą.

Prijungtas įrenginys nuolat prisijungia ir vėl atsijungia.

- Prastas “Bluetooth” ryšys. Atneškite įrenginį arčiau prietaiso arba patraukite visus trukdžius tarp jų.
- Kai kuriuose įrenginiuose “Bluetooth” sujungimas yra automatiškai išjungiamas energijos taupymo tikslu. Tai nėra gedimas.

Pastabos

A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 25 lines.



Autorinės teisės. © 2017 “Gibson Innovations Limited”.

Šis produktas buvo pagamintas ir yra parduodamas “Gibson Innovations Ltd.” atsakomybėje.
“Gibson Innovations Ltd.” garantuoja už šį produktą.

Philips ir Philips Skydo Emblema yra “Koninklijke Philips N.V.” registruoti prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

BT55 _OO_UM_V1.0



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:

<http://www.philips.com>