

## Software-Verlauf (BTB7150)

### **Hinweis:**

- Jede neue Version enthält auch alle Lösungen, die in der vorangehenden Version bereitgestellt wurden.
  - Der Dateiname der Aktualisierungsdatei ist eine .bin-Datei. Der Dateiname ist NICHT notwendigerweise derselbe wie die Modellnummer.
  - Nachdem Sie die Aktualisierungsdatei heruntergeladen haben, extrahieren Sie (entzippen) Sie sie an einen Speicherort auf dem PC. Kopieren Sie die Firmware-Datei in das Stammverzeichnis des USB-Flashlaufwerks, ohne sie dabei umzubenennen.
  - Nach der Aktualisierung des Geräts sind einige Einstellungen möglicherweise gelöscht. Beziehen Sie sich auf das Benutzerhandbuch für die Konfiguration nach der Aktualisierung des Geräts.
- 

Durch die aktuelle Software werden die folgenden Probleme behoben:

### **Version v42**

- Behebt das Problem bezüglich der Bluetooth-Verbindung bei einigen Geräten

### **Version v1A26**

- Behebt das Problem, bei dem der UKW-Sender plötzlich auf die Voreinstellung 1 springt.