

Historique du logiciel (BTB7150)

Remarque:

- chaque version contient toutes les solutions identifiées dans la version précédente.
 - Le fichier de mise à jour est un fichier .bin. Le nom du fichier n'est PAS forcément identique au numéro de modèle.
 - Après avoir téléchargé le fichier de mise à niveau, vous devez l'extraire (le décompresser) dans un dossier sur le PC. Copiez le fichier du micrologiciel extrait sans le renommer dans le répertoire racine de la clé USB.
 - Après la mise à jour de l'appareil, certains réglages pourraient être effacés. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour savoir quelles sont les étapes de configuration à effectuer après la mise à jour de l'appareil.
-

La dernière version du logiciel corrige les problèmes suivants:

Version v42

- Résolution du problème de connectivité Bluetooth pour certains périphériques

Version v1A26

- Correction du problème de station FM passant soudainement à la présélection 1