

Cronologia del software (BTB7150)

Nota:

- ciascuna versione contiene tutte le soluzioni presenti nella versione precedente.
 - Il nome file del file di aggiornamento è un file .bin. Il nome file può NON necessariamente essere lo stesso del numero di modello.
 - Dopo aver scaricato il file di aggiornamento, estrarlo (decomprimerlo) in una cartella nota su PC. Copiare il file del firmware senza rinominarlo all'interno della directory radice di un'unità flash USB.
 - Dopo l'aggiornamento del dispositivo, alcune impostazioni potrebbero essere eliminate. Fare riferimento al manuale dell'utente per la configurazione dopo aver aggiornato il dispositivo.
-

L'ultimo software risolve i problemi seguenti:

Versione v42

- Risoluzione del problema di connettività Bluetooth per alcuni dispositivi

Versione v1A26

- Risoluzione del problema della stazione FM che saltava all'opzione 1 preimpostata improvvisamente