



CA6700



Philips Saeco katlakivi eemaldaja sisaldab l-(+)-piimhapet. Ettevaatust. Põhjustab tõsiseid silmakahjustusi. Lugege enne kasutamist kindlasti silte. Hoidke laste käeulatusesst väljas.

Kui on tarvis meditsiinilist abi, siis hoidke toote pakend või siit käepärast. Kandke kaitsvaid kindaid/kaitsvat riietust/silmakaitsmeid/näokaitset.

KUI SATUB SILMA: Loputage ettevaatlikult, kuid mitu minutit veega. Kui kasutate kontaktläätsesid ning neid on lihtne eemaldada, siis eemaldage need. Jätkake loputamist.

Võtke koheselt ühendust MÜRKIDEGA TEGELEVA HAIGLAGA või oma arstiga.

Philips Saeco katlakivi eemaldaja sisaldab < 25% sidrunhapet, < 10% l-(+)-piimhapet, roostevastast kaitset, vett.



Juhendid kohvimasinatele, millel puudub automaatne katlakivi eemaldamise programm:

1. Valage kogu Philips Saeco katlakivi eemaldamise lahus seadme veepaaki ning täitke veepaak seejärel värske veega.
2. Lülitage seade sisse ning laske 2 tassi vett läbi aurutoru (mõlema puhul umbes 150ml).
3. Lülitage seade voolunupust välja.
4. Laske katlakivi eemaldamise lahusel umbes 15-20 minutit mõjuda.
5. Korrake samme 2 ja 3 iga 3 minuti tagant, kuni veepaagis ei ole enam katlakivi eemaldamise lahust.
6. Loputage veepaak puhta veega ning täitke see taas.
7. Loputage seadme ringlust, lastes seadme auru/kuuma vee torust läbi umbes 2 liitrit vett. Laske ka kohvikraanist välja umbes 2 liitrit vett (kus saab). Kui see ei ole võimalik, siis valmistage 3 tassi kohvi ning valage need tassid ära.
8. Võtke keetmisgrupp (vaid automaatmasinate puhul) masinast välja ning peske seda puhta veega. Automaatsete katlakivi eemaldamise programmidega masinate puhul on täpsemad juhendid kirjas vastavate masinate kasutusjuhendites.



Valmistatud Saksamaal

PHILIPS