



CA6704

Kasutusjuhend



Hea klient,

Palju õnne, et ostsite meie kõrge kvaliteedilise kohvijääkide puhastaja. Selle puhastajaga saate eemaldada kohvijäänuseid keetmisgrupi filtritelt ja portafiltritelt. Et tagada oma kohvimasina korrektne toimimine, siis soovime teil kohvijäänuseid puhastada vähemalt kord kuus või pärast iga 500 tassi kohvi.

Hoiatus: Kohvijääkide puhastaja ei eemalda kattakivi. Kattakivi eemaldamiseks kasutage Philips Saeco kattakivi eemaldajat.

Espresso-/kohvimasinad, millel on puhastusprogramm

- Järgige puhastusprogrammi instruksioone masina kasutusjuhendist.

Espresso-/kohvimasinad, millel on jahvatatud kohvi sahtel

- Asetage tass kohvikraani alla. Veenduge, et veepaak on täidetud värske veega.
- Asetage tablett jahvatatud kohvi sahtlisse ning vajutage jahvatatud kohvi nuppu.
- Kohvi valmistamiseks vajutage kohvi valmistamise nuppu. Kui pool tassi vett on väljastatud, siis vajutage masina sisse-/välja lülitamise nuppu, et masin välja lülitada.
- Oodake umbes 15 minutit, et lasta lahusel mõjuda.
- Tühjendage tass. Lülitage masin taas sisse ning lõpetage tsükkel. Tühjendage taas tass.
- Eemaldage keetmisgrupp ning loputage see põhjalikult kraanivee all.
- Asetage keetmisgrupp masinasse tagasi ning asetage tass kohvikraani alla.
- Vajutage kaks korda jahvatatud kohvi nupule, et lasta masinal teha kaks jahvatatud kohvi tsüklit, aga ilma jahvatatud kohvita. Tühjendage tass pärast iga tsüklit.
- Tilkumisaluse puhastamiseks asetage puhastustablett tilkumisalusele ning täitke see umbes 2/3 ulatuses kuuma veega. Laske lahusel umbes 30 minutit mõjuda. Seejärel loputage tilkumisalust põhjalikult kraanivee all.
- Nüüd on teie masin puhas ning taas kasutamiseks valmis.

Espresso-/kohvimasinad, millel ei ole jahvatatud kohvi sahtlit

- Asetage tablett tassi ning täitke see kuuma veega. Oodake, kuni tablett on täielikult lahustunud.
- Eemaldage keetmisgrupp ning puhastage puhastusvahendit kasutades filtrid ja jaotuskanal. Kui tarvis, kasutage svammi või väikest harja.
- Laske lahusel umbes 15 minutit mõjuda.
- Loputage keetmisgrupp põhjalikult kraanivee all ning asetage see masinasse tagasi.
- Tilkumisaluse puhastamiseks asetage puhastustablett tilkumisalusele ning täitke see umbes 2/3 ulatuses kuuma veega. Laske lahusel umbes 30 minutit mõjuda. Seejärel loputage tilkumisalust põhjalikult kraanivee all.
- Nüüd on teie masin puhas ning taas kasutamiseks valmis.

Filtrihoidjaga kohvimasinad

- Lülitage masin välja ning laske sellel jahtuda.
- Eemaldage filtrihoidja oma masina küljest. Eemaldage filtrihoidjast filter. Asetage filtrihoidja nõusse. Asetage tablett nõusse ning täitke nõu kuuma veega. Laske lahusel umbes 30 minutit mõjuda.
- Võtke filtrihoidja lahusest välja ning loputage seda põhjalikult kraanivee all, kuni see on puhas.
- Asetage filter filtrihoidjasse ning pange filtrihoidja masina külge tagasi.
- Asetage tass kohvikraani alla ning valmistage üks tass kohvi, nii et te kohvi ei lisa. Tühjendage tass.
- Nüüd on teie masin puhas ning taas kasutamiseks valmis.

PHILIPS