

# PHILIPS

Фильтр для воды AquaClean  
для кофемашины

До 5000 чашек\* без очистки от  
накипи

Продлевает срок службы  
кофемашины

1 фильтр AquaClean



CA6903/10

## До 5000 чашек\* без очистки от накипи Одного фильтра хватает на 625\* чашек!

Благодаря инновационному фильтру для воды AquaClean вы можете насладиться великолепным вкусом кофе. AquaClean фильтрует воду, обеспечивая насыщенный аромат кофе и препятствует образованию известкового налёта, поэтому вам не придётся проводить очистку кофемашины от накипи

### До 5000 чашек\* без очистки от накипи

- Естественное удаление кальция благодаря технологии обмена ионами
- Микропористый фильтр препятствует засорению кофемашины

### Чистая вода обеспечивает превосходный вкус кофе

- Тщательное очищение воды благодаря запатентованной технологии циркуляции
- Микропористый фильтр удерживает загрязнения

### Просты в установке и использовании


- Система простой установки фильтра
- При установке AquaClean отключаются предупреждения о проведении очистки от накипи

### Надежная защита устройства

- Используйте только расходные материалы Philips


## Особенности

### Естественное удаление кальция




Благодаря технологии ионного обмена в кофемашину поступает очищенная от кальция вода. При своевременной замене фильтра после отображения напоминания одного фильтра будет хватать на приготовление до 625 чашек кофе\*

### Насыщенный вкус надолго



AquaClean позволяет надолго сохранить превосходный вкус кофе и защищает кофемашину от засорения благодаря таким инновационным функциям, как технология ионного обмена, запатентованная технология циркуляции воды и микропористый фильтр.


### Тщательное очищение воды



Благодаря фильтру AquaClean в автоматическую кофемашину поступает только чистая и отфильтрованная вода, поэтому вам не придется

проводить очистку кофемашины от накипи. Заменяв фильтр 8 раз, вы сможете приготовить до 5000\* чашек кофе без проведения очистки кофемашины от накипи.

### Фильтр удерживает загрязнения



Использование воды, очищенной от мельчайших частиц, значительно влияет на качество приготовленного кофе. Микропористый фильтр удерживает примеси, поэтому каждая чашка будет наполнена свежим напитком превосходного вкуса.

### Простая установка фильтра



Вы сможете легко и быстро выполнить установку для использования этой полезной функции. Просто поместите фильтр AquaClean в резервуар для воды автоматической кофемашины Saeco, выполните включение с помощью пользовательского интерфейса и готовьте до 5000 чашек превосходного напитка без очистки от накипи\*.

### Напоминающий сигнал об удалении накипи



При установке фильтра AquaClean уведомления об очистке от накипи автоматически отключаются. Вы всегда будете наслаждаться превосходным вкусом кофе без лишних усилий: напоминания снова включаются на кофемашине только после замены 8 фильтров. Если кофемашина совместима с фильтром AquaClean, на резервуаре для воды находится специальная наклейка.

### Оригинальные товары Philips



Используйте только расходные материалы Philips, чтобы продлить срок службы кофемашины. Для кофемашин Philips и Saeco рекомендуются только расходные материалы Philips.

# Характеристики

## Отделка

Материал основного корпуса: Пластик

## Страна изготовления

Сделано в: Швейцария

## Технические характеристики

В комплекте: Фильтр для воды AquaClean — 1 шт.

