

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на

www.philips.com/welcome

CD290
CD295



Краткое руководство

1

Подключение

2

Выполнить подготовку

3

Наслаждайтесь!

PHILIPS

Что входит в комплект поставки



Базовая станция
(CD295)



Базовая станция
(CD290)



Зарядное устройство*



Трубка*



Адаптер питания*



Телефонный провод**



Руководство пользователя, краткое руководство, гарантия



Примечание.

* В упаковки с несколькими трубками включены дополнительные трубки, зарядные устройства и адаптеры питания.

**В некоторых странах может потребоваться подключение телефонного адаптера к телефонному проводу и к розетке телефонной линии.



Внимание!

- Используйте только аккумуляторы и адаптер, входящие в комплект.

1 Подключение

Подключение базовой станции




1 Подключите оба конца адаптера питания к:

- входному разъему постоянного тока (DC) на задней панели базовой станции;
- электрической розетке.



2 Подключите оба конца телефонного провода к:

- телефонному разъему на задней панели базовой станции;
- телефонной розетке на стене.



Только в случае наличия нескольких трубок:


3 Подключите оба конца адаптера питания к:

- входному разъему постоянного тока (DC) на задней панели базовой станции;
- электрической розетке.




2 Выполнить подготовку

Настройка телефона



- 1 Аккумуляторы уже установлены в устройство. Перед зарядкой снимите пленку с аккумуляторного отсека.
- 2 При первом использовании телефона на дисплее отобразится приветствие (зависит от страны).
- 3 При появлении запроса выберите страну и язык.
- 4 Установка даты и времени.
 - Если используется 12-часовой формат отображения времени, нажмите / , чтобы выбрать параметр **[AM]** или **[PM]** (зависит от страны).

Зарядка телефонной трубки



Для зарядки телефонной трубки поместите ее на базу. Если трубка правильно установлена на базовую станцию, прозвучит краткий сигнал установки.

↳ Трубка заряжается.

Примечание.

- Перед первым использованием заряжайте аккумуляторы в течение 8 часов.

Проверка уровня заряда аккумуляторов

Значок	Состояние
--------	-----------






Если трубка находится не в базовой станции/ зарядном устройстве, полоски на экране обозначают уровень заряда аккумулятора (полный, средний или низкий). Когда трубка находится на базе или подключена к зарядному устройству, полоски мигают до завершения зарядки.





При низком заряде значок аккумулятора мигает, и раздается звуковой сигнал. Аккумулятор разряжается, требуется перезарядка.

3 Наслаждайтесь!

Вызов

- Чтобы позвонить, нажмите  и наберите номер телефона.
- Чтобы принять вызов, когда звонит телефон нажмите .
- Чтобы завершить вызов, нажмите .

Регулировка звука наушников

Нажмите  или , чтобы настроить громкость во время вызова.


Добавление контакта в телефонную книгу








- 1 Выберите **[Меню]** > **[Телеф. книга]** > **[Доб. новый]**, затем нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 2 Введите имя, затем нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 3 Введите номер, затем нажмите **[Сохран.]** для подтверждения.

Запись приветствия (только для CD295)

- 1 Выберите **[Меню]** > **[Автоответчик]** > **[Приветствие]**, затем нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 2 Выберите **[Запись также]** или **[Без записи]** и нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 3 Выберите **[Нов. запись]**, а затем нажмите **[ОК]** для подтверждения.
- 4 Запись начинается после сигнала.
- 5 Нажмите **[ОК]**, чтобы остановить запись, или запись автоматически прекратится через 3 минуты.
↳ Теперь вы можете прослушать записанное приветствие на телефонной трубке.

Прослушивание сообщений автоответчика (только для CD295)



- 1 Чтобы включить или выключить автоответчик в режиме ожидания нажмите .
- 2 Чтобы запустить/остановить воспроизведение, нажмите .
- 3 Для регулировки громкости нажмите  / .
- 4 Для воспроизведения предыдущего сообщения или повторного воспроизведения текущего сообщения нажмите .
- 5 Для воспроизведения следующего сообщения нажмите .
- 6 Чтобы удалить текущее сообщение, нажмите .

Примечание.

- Дополнительные сведения об автоответчике см. в соответствующем разделе руководства пользователя.

Добро пожаловать в мир Philips

Зарегистрируйте продукт на веб-сайте
www.philips.com/welcome

Нужна помощь?

Руководство пользователя

Ознакомьтесь с руководством пользователя для вашего нового телефона.

Интерактивная справка на

www.philips.com/support



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/EC.
2013 © WOOX Innovations Limited.
Все права защищены.
Philips и эмблема Philips в виде щита являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V. и используются компанией WOOX Innovations Limited по лицензии Koninklijke Philips N.V.

CE 0168



QSG_CD290-295
51_RU_V2.0
WK13371