




## Het batterijniveau controleren




Wanneer de handset van het basisstation/  
de lader is genomen, geeft het pictogram  
het batterijniveau aan:


 Vol (wordt continu weergegeven)

 Halverwege (knippert)

 Bijna leeg (leeg)

Wanneer u het lege batterijpictogram ziet en  
een waarschuwingston hoort, is de batterij  
bijna leeg en moet deze worden opgeladen.

 Wanneer de handset zich op het  
basisstation/de lader bevindt, blijft het  
batterijpictogram knipperen tot het  
opladen is voltooid.

 Wanneer het opladen is voltooid,  
wordt het batterijpictogram continu  
weergegeven.

CD565\_addendum\_22\_NL\_V1.0  
wk10082