

Introduzione:

Philips è costantemente impegnata a garantire il massimo dai propri prodotti. Per ottenere una riproduzione ottimale e le funzioni più recenti, si raccomanda di aggiornare il firmware del sistema audio dell'auto.

Preparazione all'aggiornamento del firmware:


- Un PC con un'utilità di archiviazione che supporta il formato ZIP (ad esempio WinZip per Windows).
Nota: il computer Mac non è supportato.
- Un dispositivo flash USB (formato file FAT32 o FAT16) con sufficiente spazio libero per contenere il file del firmware.
- Accertarsi che il dispositivo flash USB sia vuoto. (Si consiglia di usare un computer che esegue il sistema operativo di Windows per formattare il dispositivo flash USB)



Procedura di aggiornamento



Passaggio 1: controllare la versione attuale del firmware

1. Consente di accendere il sistema.
2. Tenere premuto il pulsante "**Phone**  " (**Telefono**) (situato nell'angolo in alto del pannello).
3. Sullo schermo viene visualizzata la versione del firmware. Saranno disponibili diverse versioni, prendere in considerazione solo la versione **MPEG**.
4. Confrontare la versione del firmware visualizzata con quella più recente. Se il firmware installato nel lettore è precedente rispetto alla nuova versione, andare al **Passaggio 2**.

In caso contrario, quella installata è la versione più recente del firmware e non è necessario alcun aggiornamento.

Passaggio 2: aggiornamento del firmware

1. Scaricare il firmware.
Fare clic sull'icona Download (Scarica) sulla parte superiore dello schermo per scaricare il

nuovo pacchetto firmware sul computer.



2. Trasferire il firmware su un'unità flash USB.


i. Estrarre il file zip per ottenere il file di aggiornamento del firmware (nome del file: PHILIPS_CMD300.MCS)

Nota: NON rinominare il file.

ii. Copiare il file del firmware nella directory principale dell'unità flash USB.

3. Aggiornamento del firmware sul dispositivo

Avviso: NON rimuovere l'unità flash USB, premere qualunque pulsante, interrompere o spegnere il sistema durante il processo di aggiornamento. In caso contrario, il prodotto potrebbe sviluppare dei difetti.

- i. Se è posto un iPhone o iPod sulla base docking del sistema audio dell'auto. Togliarlo dalla base docking.
- ii. Accendere il sistema.
- iii. Accertarsi che il sistema si trovi in "Airplane Mode" (Modalità volo).
- iv. Inserire l'unità flash USB nello slot USB.
- La scritta "**USB READ**" (USB LETTO) viene visualizzata.
- v. Dopo un po' viene visualizzata la scritta, "**UPDATE >**" (AGGIORNA).
- vi. Premere  il pulsante per avviare il processo di aggiornamento.
- vii. Dopo che l'aggiornamento è stato completato, il sistema passa automaticamente alla modalità radio.
- viii. Disconnettere l'unità USB.
- ix. Tenere premuto il pulsante **POWER** (ACCENSIONE/SPEGNIMENTO) per spegnere il sistema.
- x. Riaccendere il dispositivo. Il lettore è ora pronto con il nuovo firmware installato.

Passaggio 3: verificare l'aggiornamento

1. Ripetere il **Passaggio 1 Controllare la versione attuale del firmware** per verificare se il nuovo firmware è correttamente aggiornato.
2. Se la versione più aggiornata del firmware non è stata installata, ripetere il "**Step 2 Upgrade the firmware**" (**Passaggio 2: aggiornare il firmware**) e il "**Step 3 Confirm upgrade successfulness**" (**Passaggio 3: verificare l'aggiornamento**).