

Introducción:


En Philips nos esforzamos continuamente por ofrecerle la mejor experiencia con nuestros productos. Para que la reproducción sea óptima y disfrutar de las últimas características, le recomendamos que actualice el firmware del sistema de audio del coche.

Preparación para la actualización del firmware::


- Un ordenador con una herramienta de compresión y descompresión compatible con el formato ZIP (por ejemplo, WinZip para Windows).
Nota: los ordenadores MAC no son compatibles.
- Un dispositivo flash USB (formato de archivo FAT32 o FAT16) con espacio libre suficiente para albergar el archivo de firmware.
- Asegúrese de que el dispositivo flash USB está vacío. (Se recomienda utilizar un ordenador con sistema operativo Windows para formatear el dispositivo flash USB)



Procedimiento de actualización:



Paso 1: Comprobación de la versión actual de firmware

1. Enciende el sistema.
2. Mantenga pulsado el botón "Phone"  (situado en la esquina superior izquierda del panel).
3. La versión del firmware aparecerá en la pantalla. Habrá más de una - Compruebe solo el número de versión de **MPEG**.
4. Compare la versión de firmware que se muestra con la última versión. Si el firmware de es una versión anterior a la actual, continúe con el **Paso 2**.

De lo contrario, la última versión de firmware se instala y no es necesaria una actualización.

Paso 2: Actualización del firmware

1. Descargue el firmware.
Haga clic en el icono de descarga de la parte superior de la pantalla para descargar el nuevo

paquete de firmware a su ordenador.



2. Transfiera el firmware a una unidad flash USB.

i. Extraiga el archivo zip para obtener el archivo de actualización de firmware (nombre del archivo: PHILIPS_CMD300.MCS)

Nota: NO cambie el nombre del archivo.

ii. Copie el archivo de firmware en el directorio raíz de la unidad flash USB.

3. Actualización del firmware del dispositivo

Advertencia: NO extraiga la unidad flash USB, pulse ningún botón, interrumpa ni corte la alimentación del sistema durante el proceso de actualización. De lo contrario, puede dañar el producto.

i. Si hay un iPhone o iPod conectado en el sistema de audio del coche. Desconéctelo.


ii. Enciende el sistema.

iii. Asegúrese de que el sistema está en "Airplane Mode" (Modo avión).

iv. Inserte la unidad flash USB en la ranura USB.

- Se mostrará "**USB READ**" (Leyendo USB).

v. Después de un momento, se mostrará "**UPDATE >**" (Actualizar).

vi. Pulse el botón  para iniciar el proceso de actualización.

vii. Cuando se complete la actualización, el sistema cambiará automáticamente al modo de radio.

viii. Desconecte el USB.

ix. Mantenga pulsado el botón **POWER** para apagar el sistema.

x. Vuelva a encender el sistema. El aparato está listo y el nuevo firmware está instalado.

Paso 3: Confirmación de actualización correcta

1. Siga el **Paso 1: Comprobación de la versión actual de firmware** para comprobar si el nuevo firmware se ha actualizado correctamente.

2. Si el firmware más reciente no se ha instalado, repita el "**Paso 2: Actualización del firmware**" y el "**Paso 3: Confirmación de actualización correcta**".