

简介:


飞利浦将不断努力，让您以最佳的方式体验我们的产品。要获得最佳播放和最新功能，我们强烈建议您升级车载音响系统的固件。

固件升级准备:


- 带有支持 ZIP 格式的存档实用程序（例如 WinZip for Windows）的 PC。
注意：不支持 Mac 电脑。
- 具有足够空间存储固件文件的 USB 闪存设备（FAT32 或 FAT16 文件格式）。
- 确保 USB 闪存设备为空。（建议使用运行 Windows 操作系统的电脑格式化 USB 闪存设备）



升级程序:



步骤 1: 检查当前固件版本

1. 启动系统。
2. 按住“**Phone**”（电话）按钮  （位于面板左上角）。
3. 屏幕上将显示固件版本。屏幕上会有多个固件版本 - 仅检查 **MPEG** 版本号。
4. 比较显示的固件版本和最新固件版本。如果 的当前固件版本低于 最新版本，请继续执行 **步骤 2**。

否则，播放机已安装固件的最新版本，因此不需要升级。

步骤 2: 升级固件

1. 下载固件。
单击屏幕顶部的“下载”图标以将新的固件包下载到电脑。



2. 将固件传到 USB 闪存盘。

i. 提取 zip 文件以获取固件升级文件（文件名：PHILIPS_CMD300.MCS）

注意： 不要重命名该文件。

ii. 将固件文件复制到 USB 闪存盘的根目录中。

3. 升级设备固件

警告： 升级过程中，请勿移除 USB 闪存盘、按任何按钮、切断或关闭系统电源。否则可能损坏产品。

i. 如果有任何插接至车载音响系统的 iPhone 或 iPod。请将其拔出。


ii. 启动系统。

iii. 确保系统处于“飞行模式”。

iv. 将 USB 闪存盘插入 USB 插槽中。

会显示 - “**USB READ**”（USB 读取）

v. 片刻后，会显示“**UPDATE**（更新）>”。

vi. 按  按钮开始升级过程。

vii. 升级完成后，系统将自动切换至收音机模式。

viii. 断开 USB 连接。

ix. 按住 **POWER**（电源）按钮可关闭系统。

x. 再次启动系统。现在可以使用已安装的新固件了。

步骤 3：确认升级成功

i. 检查步骤 1 检查当前固件版本，确认新固件是否正确升级。

ii. 如果未安装最新固件，请重复“步骤 2 升级固件”和“步骤 3 确认升级成功”。