

Einführung:

Philips versucht ständig, Ihnen die perfekten Produkte für Ihre Bedürfnisse zu liefern. Um die ideale Wiedergabe zu erreichen und die neuesten Funktionen zu erhalten, sollten Sie unbedingt die Firmware Ihres Auto-Audiosystems aktualisieren.

Vorbereitung für die Firmware-Aktualisierung:

- Einen PC mit einem Archivierungsprogramm, das das ZIP-Format unterstützt (z. B. WinZip für Windows).
Hinweis: MAC-Computer werden nicht unterstützt.
- Ein USB-Flashlaufwerk (Dateiformat FAT32 oder FAT16) mit genug freiem Platz zum Speichern der Firmware.
- Vergewissern Sie sich, dass das USB-Flashlaufwerk leer ist. (Es wird empfohlen, einen Computer mit Windows-Betriebssystem zu verwenden, um das USB-Flashlaufwerk zu formatieren.)



Aktualisierungsverfahren:



Schritt 1: Überprüfen der aktuellen Firmware-Version

1. Einschalten des Systems
2. Halten Sie die "Telefon"-Taste  gedrückt (auf der linken oberen Ecke des Bedienfelds).
3. Die Firmware-Version wird auf dem Bildschirm angezeigt. Es wird mehr als eine geben – Prüfen Sie nur die Versionsnummer von **MPEG**.
4. Vergleichen Sie die Version der angezeigten Firmware mit der aktuellen Version. Wenn die momentane Firmware eine ältere Version als die neu verfügbare ist, fahren Sie mit **Schritt 2** fort.

Andernfalls ist die aktuelle Firmware bereits installiert. Eine Aktualisierung ist dann nicht erforderlich.

Schritt 2: Aktualisieren der Firmware

1. Laden Sie die Firmware herunter.

Klicken Sie auf das Download-Symbol oben auf dem Bildschirm, um das neue Firmware-Paket auf Ihren Computer herunterzuladen.



2. Übertragen Sie die Firmware auf ein USB-Flashlaufwerk.
 - i. Extrahieren Sie die Zip-Datei, um die Firmware-Aktualisierungsdatei zu erhalten (Name der Datei: PHILIPS_CMD300.MCS)
Hinweis: Benennen Sie die Datei NICHT um.
 - ii. Kopieren Sie die Firmware-Datei in das Stammverzeichnis des USB-Flashlaufwerks.
3. Aktualisieren der Firmware auf dem Gerät
Warnung: NICHT das USB-Flashlaufwerk entfernen, eine Taste drücken, das System während der Aktualisierung unterbrechen oder ausschalten. Das Produkt wird sonst möglicherweise beschädigt.
 - i. Wenn ein iPhone oder iPod an das Auto-Audiosystem angeschlossen ist. Entfernen Sie es.
 - ii. Schalten Sie das System ein.
 - iii. Vergewissern Sie sich, dass das System im "Flugmodus" ist.
 - iv. Schließen Sie das USB-Flashlaufwerk an den USB-Anschluss an.
-"USB-GERÄT EINGELESEN" wird angezeigt.
 - v. Nach einer Weile wird "**AKTUALISIEREN >**" angezeigt.
 - vi. Drücken  Sie die Taste, um die Aktualisierung zu starten.
 - vii. Nachdem die Aktualisierung abgeschlossen ist, schaltet das System automatisch in den Radiomodus.
 - viii. Trennen Sie Ihr USB-Gerät.
 - ix. Halten Sie die Taste **POWER** gedrückt, um das System auszuschalten.
 - x. Schalten Sie das System wieder ein. Es ist jetzt einsatzbereit, und die aktuelle Firmware wurde installiert.

Schritt 3: Überprüfen der Aktualisierung

1. Gehen Sie "**Schritt 1: Überprüfen der aktuellen Firmware-Version**" erneut durch, um zu überprüfen, ob die neue Firmware korrekt aktualisiert wurde.
2. Wenn die aktuelle Firmware nicht installiert wurde, wiederholen Sie "**Schritt 2: Aktualisieren der Firmware**" und "**Schritt 3: Überprüfen der Aktualisierung**".