



Unité de nettoyage

CP0177

Réservoir pour une eau toujours propre

Les produits correspondants sont dans l'onglet Caractéristiques techniques

Le réservoir d'eau se clipse et se déclipse en toute simplicité pour passer instantanément du nettoyage à sec au lavage. Pour laver les sols, remplissez-le d'eau du robinet et éventuellement de détergent. Les patins en microfibre fixés au bas du réservoir maintiennent un niveau d'humidité optimal pour un nettoyage parfait.

Avantages

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

Fonctions

Remplacement facile des pièces détachées

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

PHILIPS

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Idéal pour

PowerPro Aqua

FC6400
FC6401
FC6402

FC6408
FC6409



Les données sont sujettes
à changement
2019, février 14

Version: 2.0.1
EAN: 08710103749486

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com