PHILIPS

Groupe café

Noir

CP0326



Le cœur noir de votre machine espresso

Reportez-vous aux caractéristiques pour connaître les produits compatibles

Le groupe café est une pièce essentielle de votre machine espresso, car c'est là que le café est préparé ! Cette pièce est facile à retirer et à nettoyer.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Rénovez facilement votre produit avec des pièces d'origine Philips

Points forts

Rénovation facile avec des pièces de rechange

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adapté aux types de produits: 10003320, 10003321, 10003322, 10003326, 10003327, 10003560, 10003598, 10003604, 10003605, 10003606, 10003607, 10003608, 10003609, 10003610, 10003611, 10003612, 10003613, 10003722, 10003723, 10003554, 10003555, 10003556, 10003557, 10003558, 10003614, 10003762, 10003765, 10003767, 10003768, 10003769, 10003824, 10003826, 10003827, 10003873, 10003879, 10003888, 10003889, 10003929

Adaptée aux types de produits :: 10003931, 10003933, 10003961, 10003989, 10004076, 10004077, 10004078, 10004088, 10004314

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication
2019-03-19
Version: 2.0.1