

PHILIPS

Gancio (incluso
snodo)

Nero

CP0338



per sostituire i ganci in uso

i ganci sono necessari per chiudere il coperchio sull'apparecchio

La comodità di usare ricambi Philips

- Rinnova in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

In evidenza

Rinnovo semplice delle parti dei prodotti

Ogni tanto il tuo prodotto ha bisogno di un ritocco e non è mai stato così facile rinnovarlo come con le parti Philips. Qualità garantita da Philips.

Specifiche

Parte sostituibile

Adatto per i modelli: HR1855/01, HR1855/03, HR1855/05, HR1856/00, HR1863/00, HR1863/01, HR1863/03, HR1863/05, HR1864/00

