

PHILIPS

Sabot tondeuse à
cheveux

1 unité

CP0406



Une pièce de votre tondeuse à cheveux

Ce sabot réglable est intégré à votre tondeuse à cheveux. Il vous permet de couper vos cheveux comme vous le souhaitez et vous assure une précision unique !

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adaptée aux types de produits :: HC3400, HC3410, HC3420, HC3422, HC5410, HC5440, HC5442, HC5450, HC7450, HC7452

