



Sabot de tondeuse à cheveux

• 1 unité

CP0408

Une pièce de votre tondeuse à cheveux

Ce petit sabot fait partie de votre tondeuse à cheveux. Il vous permet de couper vos cheveux comme vous l'entendez. Ultime précision garantie, pour un résultat fidèle à vos envies !

Avantages

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

Fonctions

Remplacement facile des pièces détachées

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

PHILIPS

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Pièce remplaçable

Adaptée aux types de produits :
HC7460/15
HC7462/15
HC9450/13
HC9450/15

HC9490/13
HC9490/15



Les données sont sujettes à changement
2017, mai 11

Version: 2.0.2
EAN:

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com