

PHILIPS

Sabot de tondeuse à
cheveux

1 unité

CP0411



Une pièce de votre tondeuse à cheveux

Ce sabot moyen fait partie de votre tondeuse à cheveux. Il vous permet de couper vos cheveux comme vous l'entendez. Ultime précision garantie, pour un résultat fidèle à vos envies !

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adaptée aux types de produits :: HC7460/15, HC7462/15, HC9450/13, HC9450/15, HC9490/13, HC9490/15

