

Tête de poussoir

• Noir

CP0435



## pour remplacer votre couvercle de poussoir actuel

cette pièce fait partie du poussoir

### Avantages

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Renouvelez facilement votre produit avec les pièces détachées Philips

### Fonctions

#### Remplacement facile des pièces détachées

De temps à autre, votre produit a besoin d'un petit coup de jeune et rien ne vaut alors les pièces de rechange Philips. Toutes vous garantissent la qualité Philips.

### Descriptions

*Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.*

#### Pièce remplaçable

Adapté aux types de  
produits : HR1916/xx  
HR1919/xx

HR1920/xx  
HR1921/xx  
HR1922/xx

# PHILIPS

HR1925/xx



Les données sont sujettes  
à changement  
2019, février 10

Version: 1.0.1  
EAN: 08710103808572

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)